

winco®

**HOR
NO
ELÉC
TRICO
W1160**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA**

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos siempre se deben seguir unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del aparato en agua u otros líquidos.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
6. No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente, ni en un horno caliente o en un horno microondas.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
10. Para desconectar, apague la unidad antes de quitar el enchufe. Sujete siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
11. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. No cubra la bandeja recogemigas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede provocar un sobrecalentamiento del horno.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o al desechar grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. No limpie el aparato con estropajos metálicos.
15. Nunca deje el aparato desatendido mientras asa o tuesta.

16. No se deben insertar alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
17. No coloque ningún artículo sobre el horno ni cubra el horno con material inflamable durante el funcionamiento, ya que puede provocar un incendio.
18. Se debe extremar la precaución al utilizar recipientes construidos con cualquier otro material que no sea metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
20. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
21. Utilice siempre guantes protectores y aislantes para horno al insertar o retirar elementos del horno caliente.
22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. Este aparato es sólo para USO DOMÉSTICO.
24. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no podrán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
25. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
26. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

Alimen.: 220Vca; 50Hz; 2000W; Clase I

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Termostato
2. Interruptor selector
3. Temporizador
4. Luz indicadora
5. Manija de la puerta
6. Puerta de vidrio



Selector de modo

1. Apagado
2. Cocción superior
3. Cocción inferior
4. Cocción arriba y abajo



ANTES DE UTILIZAR SU HORNO WINCO

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del horno.
- Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de su uso.
- El horno no debe colocarse sobre una superficie de madera sin tratar. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor.
- Tenga en cuenta que las patas del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa, si esto sucede retire las marcas con un paño húmedo.

MODO DE USO

- Gire el dial del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.
- Girar el mando selector de funciones 1 y 2 hasta la posición deseada.
- Gire el dial del temporizador en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el tiempo de cocción deseado.
- La luz indicadora se encenderá hasta alcanzar la temperatura deseada.
- Cuando finalice el procedimiento de cocción, gire el temporizador hacia atrás para apagar el horno.

TERMOSTATO: La perilla se utiliza para controlar la temperatura. Cuando gire la perilla a 100° significa que este horno está a una temperatura de trabajo de 100° Cuando gire la perilla a 250°, significa que este horno está en la temperatura máxima de trabajo. Encienda el horno a la temperatura deseada según el alimento que hornee.

SELECTOR DE FUNCIÓN: La perilla se utiliza para controlar el trabajo de los calentadores arriba y abajo; las descripciones son las siguientes:

APAGADO Tanto los calentadores de arriba como los de abajo están en posición de inactivo y de parada.

Cocción superior: El tubo de calentamiento superior comienza a funcionar.

Cocción inferior: El tubo de calentamiento inferior comienza a funcionar.

Cocción superior e inferior: Los tubos de calentamiento superior e inferior comienzan a funcionar juntos.

TEMPORIZADOR: La perilla se utiliza para controlar el tiempo de horneado. Cuando gire la perilla a la posición más a la izquierda, la función estará "APAGADA" y escuchará el sonido de una campana. Cuando desee utilizarlo, puede girarlo a la posición ideal según la demanda real. Y al mismo tiempo, el circuito está conectado y la luz de encendido está encendida.

DESPUÉS DEL USO

- Apagar el horno para dejar que se enfríe.
- Coloque el dial selector en la posición OFF.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
- Si aún aparecen manchas, se recomienda utilizar jabón.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el aparato.
- Limpie el interior del electrodoméstico con un paño limpio y húmedo.
- La bandeja para migas se puede quitar para facilitar la limpieza tirando de ella desde el frente debajo de la puerta.
- Para limpiar superficies en contacto con alimentos. Limpie con un paño suave o una esponja humedecida en una solución limpiadora neutra. No utilice un cepillo duro. Puede rayar las superficies. Lave especialmente la parrilla y la bandeja para hornear en agua caliente con una esponja después de cada uso. No utilice limpiadores abrasivos como diluyentes o solventes para limpiar el aparato.

Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio:Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido:Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar