

winco®

ANAFE VITROCERÁMICO
W44

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de operar la unidad.
2. Tenga presente que la superficie toma elevada temperatura durante el uso, NO la toque con sus manos.
3. Para prevenir riesgo de descarga eléctrica, no exponga la unidad a salpicaduras.
4. Desconecte del tomacorriente cuando no la utilice y antes de proceder a su limpieza.
5. Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
6. Si la unidad no funciona correctamente o se ha dañado, Contacte al servicio técnico especializado, no intente repararla.
7. No utilice al aire libre.
8. Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes y bordes filosos.
9. Para prevenir el riesgo de fuego, no cubra la unidad con papel, plástico, o cualquier otro material inflamable.
10. No utilice limpiadores abrasivo o metálicos para la limpieza de la unidad, esto puede dañar la superficie o causar una descarga eléctrica.
11. Coloque la unidad sobre una superficie sólida y resistente al calor.
12. Permita la correcta ventilación de la unidad durante el uso, para ello deje al menos 10 cm. libres a su alrededor.
13. Limpie la unidad luego de cada uso.
14. No coloque objetos punzantes en los orificios de ventilación.
15. No deje la unidad desatendida durante su uso.

"Una vez apagada la unidad, esta se mantendrá caliente por un tiempo. Durante dicho periodo, el ventilador continuará funcionando y la leyenda "HOT" se verá en el display. NO apoye nada ni toque la superficie de la unidad durante dicho proceso. Una vez culminado el proceso de enfriamiento, la unidad se apagará por completo".

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.

Alimentación: 220-240Vca; 50/60Hz; 2000W Clase: II

* Las imágenes son a modo ilustrativo y retocadas digitalmente. Puede haber diferencias con el producto debido a constantes mejoras.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



PANEL DE CONTROL



Nota: La imagen es sólo a modo ilustrativo. El panel de control actual puede verse diferente, esto no afecta las funciones del mismo.

CÓMO UTILIZAR SU ANAFE WINCO



Presione para encender y apagar la unidad.



Luego de encender la unidad, presione el botón "Function" para seleccionar la función deseada. Una vez seleccionado, la unidad comenzará a funcionar automáticamente durante el tiempo preestablecido.



El temporizador puede fijarse en modo manual y con las funciones preestablecidas funcionará automáticamente. Primero seleccione la función deseada presionando el botón "Función". Presione el botón "Temporizador/Pre" para ingresar al modo temporizador. Utilice los botones "+" / "-" para ajustar al tiempo deseado.



Estos dos botones sólo aplican a la función manual y permiten ajustar el tiempo. (temporizador). No aplica para las funciones preestablecidas.



ADVERTENCIA

Luego de usar la unidad, no la desenchufe inmediatamente para permitir que el ventilador interno enfríe la unidad.

Para apagar la unidad presione el botón "SI/NO", en el visor se exhibirá "--" El ventilador se apagará luego de que el anafe se haya enfriado.

No toque la superficie inmediatamente luego de apagar la unidad. Ésta necesita aproximadamente cinco minutos para enfriarse.

Coloque suavemente las ollas en la placa de cristal para evitar que la placa se agriete.

FUNCIÓN AUTOMÁTICA

BAJA

Función predeterminada de potencia baja (800W), no permite modificar temperatura ni tiempo. Ideal para calentar leche.

MEDIA

Función predeterminada de potencia media (1600W), no permite modificar temperatura ni tiempo. Ideal para calentar sopas o guisos.

ALTA

Función predeterminada para cocción a 2000W, no permite modificar temperatura ni tiempo. Ideal para hervir agua.

TEMPORIZADOR

Permite setear tiempos de cocción en los modos libres (VAPOR, GRILL, FREIR)

TEMP.

Muestra la temperatura (grados) en las funciones que así lo requieren.

POTENCIA

Muestra la potencia (watts) en las funciones que así lo requieren.

FREIR

Función libre, se puede setear GRADOS y TIEMPO. Ideal para frituras.

GRILL

Función libre, se puede setear GRADOS y TIEMPO. Ideal para carnes o verduras grilladas.

VAPOR

Función libre, se puede setear WATTS y TIEMPO. Ideal para cocciones al vapor y en general.

CÓMO LIMPIAR SU ANAFE WINCO

Desconecte del tomacorriente y espere a que se enfríe por completo.
Limpie luego de cada uso para lograr un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil.
Las ollas/sartenes que no estén limpias causarán decoloración y mancharán la unidad.
No utilice bencina, thinner, productos abrasivos o pulidores para la limpieza de la unidad.
Limpie con detergente para platos con un paño húmedo.
Use una aspiradora para eliminar la suciedad de la entrada de aire y la ventilación de escape.
No deje correr agua sobre la unidad ya que el agua se filtrará en el interior y puede causar un mal funcionamiento.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

E1	Problema: Un sonido "be", y deja de funcionar de repente Razón: Sensor de temperatura está en corto
E2	Problema: Un sonido "be", y deja de funcionar de repente Razón: Sensor de temperatura está abierto
E3	Problema: Un sonido "be", y deja de funcionar de repente Razón: Falla en el ventilador
E4	Problema: Un sonido "be", y deja de funcionar de repente Razón: Protección por bajo voltaje
E5	Problema: Un sonido "be", y deja de funcionar de repente Razón: Protección por alto voltaje
E6	Problema: Un sonido "be", y deja de funcionar de repente Razón: Protección por sobrecalentamiento

* Ante cualquiera de estos errores, contactese con el servicio técnico o personal calificado

Si luego de encender la unidad, la luz no enciende, asegúrese que la unidad correctamente conectada al tomacorriente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>