

**winco®**

# HORNO ELÉCTRICO

## W516

[winco.com.ar](http://winco.com.ar)

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

## INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos siempre se deben seguir unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del aparato en agua u otros líquidos.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
6. No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente, ni en un horno caliente o en un horno microondas.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos diez centímetros de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
10. Para desconectar, apague el control antes de quitar el enchufe. Sujete siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
11. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. No cubra la bandeja recogemigas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede provocar un sobrecalentamiento del horno.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o desechar grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. No limpie el aparato con estropajos metálicos.
15. Nunca deje el aparato desatendido mientras asa o tuesta.
16. No se deben insertar alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
17. No coloque ningún artículo sobre el horno ni cubra el horno con material inflamable durante el funcionamiento, ya que puede provocar un incendio.
18. Se debe tener extrema precaución al utilizar recipientes contruidos con cualquier otro material que no sea metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
20. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
21. Utilice siempre guantes protectores y aislantes para horno al insertar o retirar elementos del horno caliente.

22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. Este aparato es sólo para USO DOMÉSTICO.

### PRECAUCIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, nivelada y estable.
2. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico normal. No está diseñado para su uso en entornos como cocinas para el personal, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo. Tampoco está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles u otros entornos similares.
3. Si el aparato se usa incorrectamente, o si no se usa de acuerdo con las instrucciones de este manual, la garantía pierde su validez y rechaza cualquier responsabilidad por los daños que pueda causar.
4. La superficie del aparato puede calentarse durante el funcionamiento. No toque la superficie del aparato excepto la manija de la puerta y los botones.
5. Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
6. Deje que el aparato se enfríe por completo (más de 30 minutos) antes de limpiarlo.
7. Quitar siempre los restos de comida después de cada uso para evitar malos olores.



La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada durante el funcionamiento de la unidad. Tenga cuidado al manipularlas.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



A. Selector de temperatura  
B. Selector de modo de cocción  
Superior | Inferior | Combinado  
C. Temporizador

D. Indicador luminoso  
E. Rejilla  
F. Bandeja

## FUNCIONAMIENTO

### CONTROL DE TEMPERATURA

Seleccione la temperatura requerida en un rango de 100° a 250°C. Girando la perilla en sentido horario.

### MODO DE COCCIÓN

Cocción superior, para encender el elemento superior  
Cocción inferior, para encender el elemento inferior  
Combinada, para encender ambos elementos.

### TEMPORIZADOR

Gire en sentido horario para fijar el tiempo necesario. Al finalizar el ciclo la unidad emite una alarma.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220Vca~; 50Hz; 1380 W Clase: I

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Lea detenidamente este manual de instrucciones.
2. Asegúrese que la unidad se encuentre desenchufada y el temporizador en la posición de apagado.
3. Lave todos los accesorios con una esponja suave y seque.
4. Vuelva a colocar los accesorios y enchufe al tomacorriente.
5. Haga funcionar la unidad durante diez minutos a temperatura máxima para eliminar cualquier residuo que haya podido quedar de su fabricación.

Importante: Tenga en cuenta que en el primer uso, la unidad puede emanar olor y humo mínimo, esto es normal e inofensivo y se debe a la sustancia protectora que se le coloca a los elementos calefactores.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....  
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....  
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....  
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS  
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE  
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO  
service@winco.com.ar  
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

\*\* Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

**Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en [www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)**