

**winco**  
MAQUINA CORTAPELO  
W6100

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTIA

**CORTE AL RAS**  
1. Comenzando con el peine más largo (120mm) corte desde atrás de la cabeza hacia adelante (diag. 6).  
2. Y también corte el pelo en dirección contraria al crecimiento.  
3. Para un corte al ras, utilice la unidad sin accesorios.

**Diagrama 2**  
**Diagrama 3**  
**Diagrama 4**

**EL TOQUE FINAL**  
1. Finalmente, utilice la cortadora sin ningún peine para cortar en base del cuello, a sus lados y en la parte trasera.  
2. Para producir un corte limpio en los costados, de vuelta a la cortadora apretando el interruptor de salida (diag. 7).  
3. Para un corte al ras, simplemente utilice la unidad sin accesorios.

**Diagrama 7**

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De haberlo, contacte al servicio técnico o personal especializado para su reparación. El tornacabeza deberá quedar fuertemente ajustado.

**LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR LA UNIDAD**

**ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS**  
Cada vez que las cuchillas para asegurarse que se encuentran ajustadas y alineadas de forma correcta.  
Las cuchillas deben mantenerse en perfecto estado.  
Para realinearlas simplemente conecte las cuchillas de arriba y de abajo, parte por parte.  
Si el alineamiento de las cuchillas es incorrecto, apague la unidad antes de ajustar el control para un tiempo, apague y desenchufe la unidad. Mueva las cuchillas suavemente y reconéctelas.  
AJUSTE  
Para mantener su cortadora en buena condición, las cuchillas deben ser ajustadas cada cierto tiempo de uso. No utilice aceite de petróleo, grasa, aceite motor o cualquier otro líquido lubricante. Este puede evaporarse y dañar las cuchillas antes de comenzar a cortar.  
PALANCA DE CUCHILLAS  
Cada vez que el cabezal derecho para mayor comodidad, permitiéndole realizar cambios mientras está utilizando la unidad.  
Alm.: CA 230V~ 50Hz, 7 Watts Clase II

**NOMBRE DE LAS PARTES**

Palanca de cuchillas  
Interruptor de encendido y apagado  
Accesorios  
Peine 3mm  
Peine 6mm  
Peine 9mm  
Peine 120mm

Peine Tijera Aceite Cepillo

面

1

La palanca de velocidad a su cortador ya que le provee la posibilidad de cambiar gradualmente el crecimiento del corte. Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas le darán un corte más cercano y le dejarán el pelo lo más corto posible. Bajando la palanca hacia abajo gradualmente incrementará el largo del corte. En su posición más baja, la palanca habilitará un corte aproximadamente igual al del peine número 1.

Además si gran cantidad de pelo se queda entre sus manos, le pedimos ayudar a remover este pelo sin la necesidad de quitar las cuchillas.

Mantenga la cuchilla está encendido, moviéndola en la cabeza varias veces, esto ayudará a mantener las cuchillas libres de pelo. Si esto no funciona es porque las cuchillas están desafiladas. Cambíelas por unas nuevas.

**ADVERTENCIAS IMPORTANTES**

Cuando se utilizan aplicaciones eléctricas, especialmente cuando haya niños presentes, deben seguirse precauciones de seguridad, incluyendo las siguientes:

Para reducir el riesgo de muerte o daños por descargas:  
Desconecte las aplicaciones de la electricidad. No lo coloque en lugares donde pueda caer. No se utilice mientras se ducha. No intente agarrar una aplicación que se ha caído al agua. Descargue cables inmediatamente.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o daños a personas:  
Utilice la aplicación sólo con el fin para el que se diseñó.

No opere la unidad si el cable o el enchufe se ha dañado.  
Mantenga el cable lejos de superficies calientes.

No doble, corte o haga daño sobre las aplicaciones.  
Nunca tire o inserte ningún objeto en alguna parte abierta de la aplicación.  
Antes de utilizar asegúrese que las cuchillas están alineadas.  
No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está en funcionamiento.  
No se ajuste con un peine dañado o roto o con dentadas falladas en la cuchilla, esto podría ocasionar daños severos.

**INSTRUCCIONES PARA CORTE DE CABELO**

Antes de comenzar el corte:  
1. Inspeccione la cortadora, asegúrese que está libre de aceite entre las cuchillas (dentado) y asegúrese el aparato para que el aceite se distribuya y para asegurarse que funciona correctamente. No coloque aceite en exceso. Este debe fluir a lo largo de la cuchilla.  
2. Siéntese a la persona de manera que se pueda quedar a nivel del ojo del que corta. Esto facilita la visualización mientras corta y mejora el control de la unidad.  
3. Peine el cabello antes de cortar.  
4. Coloque una toalla alrededor del cuello y hombros de la persona que se va a cortar el cabello.

**RECORDATORIOS**

Corte el cabello en forma relajada y lujosa.  
Utilice cortes breves para trabajar gradualmente sobre la cabeza.  
Corte por secciones, peine el cabello frecuentemente hacia el sentido en el que se está cortando.  
Cuando corte con la cortadora es mejor hacerlo con el cabello seco no húmedo. Así es más fácil controlar la cortadora.

**COMENZANDO EL CORTE**

Corte requiere práctica, por eso es mejor dejar el pelo largo para las primeras cortes, hasta acostumbrarse al aparato y a que accesorio utilizar en cada caso.

**ACCESORIOS**

Peine 1, deja 20mm. de largo.  
Peine 2, deja 6mm. de largo.  
Peine 3, deja 9mm. de largo.  
Peine 4, deja 12mm. de largo.

Para sujetar un peine, manténgalo con sus dedos hacia arriba y deslízalo hacia adelante y sosténgalo (las cuchillas) hasta que el frente del peine empuje fuertemente contra la cuchilla.  
Para remover los pelos, simplemente tireo hacia afuera de las cuchillas.

**PASO 1 - NUCA**

1. Utilice el accesorio de 30 mm.  
2. Mantenga la cortadora apuntando hacia arriba y comience el corte. Vaya desde el centro hacia atrás (ver diagrama 1).  
3. Sostenga la cortadora suavemente y cuidadosamente sobre la cabeza apuntando las cuchillas hacia arriba. Sujo y baje lentamente sobre el pelo cortando de a poco por vez.



Diagrama 1



Diagrama 2

**PASO 2 - PARTE TRASERA DE LA CABEZA**

Cambie el peine a uno de 9 o 12 mm., y corte la parte trasera de la cabeza (ver diagrama 2).



Diagrama 3

**PASO 3 - COSTADOS DE LA CABEZA**

Cambie a los peines cortos de 3 mm. o 6 mm.  
Corte cerca de las orejas, partiendo de las mismas hacia el centro superior de la cabeza y notando las cejas también (ver diagrama 3).  
Los accesorios de 3 y 6 mm. son usados para modelar el pelo para crear más profundidad.  
3. para cortar de pelo largo, utilice el peine y levante el peine. Corte sobre el pelo con el cabello levantado y mantenga el cabello entre los dedos para elevarlo y cortar con el tamaño deseado (ver diagrama 5 o 6). Siembre trabajo desde la parte trasera de la cabeza. Puede cortar el cabello gradualmente reduciendo el espacio entre el peine y la cabeza. Peine el cabello y verifique si hay cortes erróneos para repararlos.



Diagrama 4

**PASO 4 - CENTRO DE LA CABEZA**

1. Usando el accesorio de 9 mm. o 12mm., corte arriba de la cabeza desde la parte trasera hacia la delantera, y también contra la dirección del crecimiento del pelo (ver diagrama 4). En algunos casos, esto requiere cortar el revés de del frente a la parte trasera.  
2. Los accesorios de 3 y 6 mm. son usados para modelar el pelo para crear más profundidad.  
3. para cortar de pelo largo, utilice el peine y levante el peine. Corte sobre el pelo con el cabello levantado y mantenga el cabello entre los dedos para elevarlo y cortar con el tamaño deseado (ver diagrama 5 o 6). Siembre trabajo desde la parte trasera de la cabeza. Puede cortar el cabello gradualmente reduciendo el espacio entre el peine y la cabeza. Peine el cabello y verifique si hay cortes erróneos para repararlos.



Diagrama 5

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.  
winco garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por winco, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.  
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de winco ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.  
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As. Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.  
winco y los servicios técnicos se comprometen a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.  
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.  
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.  
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

**SERVICIO TECNICO AUTORIZADO**  
**CASA CENTRAL**  
Pastore 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669  
SERVICE@WINCO.COM.AR  
**WINCO - CENTURY - PLUS ELECTRIC - EUROTREL - WINCOPHONE**

2

3