

winco

W822

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

ADVERTENCIAS

1. LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES
2. Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de instrucciones.
3. Por motivos de higiene, el aparato no debe compartirse con otras personas.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.
5. Verifique regularmente el estado de la hoja, si hay signos visibles de daño, no la use.
6. No lo use si la piel está roja, irritada, inflamada, infectada o con ampollas.
7. Las cuchillas se desgastarán con el tiempo y es posible que sea necesario reemplazarlas.
8. Sólo para uso doméstico.
9. No coloque ni guarde su unidad bajo la luz directa del sol. Almacenar solo en un lugar fresco y seco.
10. Mantenga su aparato fuera del alcance de los niños.
11. No cargue el aparato donde la temperatura sea inferior a (0°C) o superior a (38°C), o donde esté expuesto a la luz solar directa o a una fuente de calor, o cerca de humedad excesiva.
12. Utilice únicamente el cable de carga USB incluido.
13. Seque completamente el aparato antes de cargarlo.
14. Mantenga el cable de carga USB alejado del agua y manipúlelo con las manos secas.
15. Sujete el cargador USB cuando lo desconecte de un tomacorriente de CA, ya que tirar del cable USB puede dañarlo. Guarde el cable en un área seca donde estará protegido contra daños.
16. No tire, retuerza ni doble demasiado el cable.
17. No enrolle el cable de carga USB con fuerza alrededor del aparato.
18. No desmonte la carcasa.

NO SUMERJA EN AGUA NI EN NINGUN LIQUIDO





CARGA

1. Tiempo de carga de 2 horas, tiempo de trabajo de más de 2 horas después de la carga completa. El tiempo de uso puede disminuir con el tiempo.
2. No sobrecargue, ya que esto puede dañar la vida útil de la batería del aparato.
3. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de cargarlo.
4. Conecte el cable de carga en la conexión de carga del aparato.
5. Conecte el otro extremo del cable de carga a un cargador USB, corriente 5V 1A.
6. La pantalla LCD mostrará 100 después de la carga completa.
7. Si la capacidad de la batería es inferior a 10, el símbolo de enchufe en la pantalla parpadeará para recordar la carga.

CÓMO UTILIZAR EL APARATO

1. Asegúrese de que su recortadora esté completamente cargada.
2. Haga clic en el interruptor de encendido/apagado para encender la recortadora a baja velocidad, haga clic dos veces para aumentar la velocidad, haga clic tres veces para apagar la cortadora. Cuando encienda la cortadora, la luz indicadora se iluminará en color azul.
3. Coloque la cortadora plana contra su cabeza, moviéndola en línea recta. Lo mejor es recortar el cabello cuando está seco.
4. Cuando haya terminado, haga clic en el interruptor de encendido/apagado para apagar la cortadora antes de limpiarla y guardarla.
5. Fije el peine guía (tamaño: 1/2/3/4 mm) al cabezal de la cortadora para controlar qué tan cerca se afeita. Cuanto mayor sea la guía de tallas que utilice, más largo será el cabello restante. Asegúrese siempre de que el peine guía esté firmemente bloqueado en la posición deseada antes de comenzar a cortar.

ACEITE DE LAS CUCHILLAS

1. Aplique una o dos gotas de aceite lubricante entre los dientes de corte y distribuya el aceite uniformemente.
2. Limpie el exceso de aceite con un paño. Finalmente, apunte la cortadora hacia abajo y lejos de usted, y enciéndala. Esto distribuye el aceite uniformemente y expulsa cualquier exceso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. La limpieza sólo debe realizarse con un cepillo suave, como el cepillo suministrado con la unidad.
2. No use limpiadores fuertes o corrosivos en la unidad o sus peines de corte.
3. No aplique presión ni objetos duros a los peines de corte.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La batería dentro de este aparato está equipada con sustancias contenidas que pueden resultar en contaminación ambiental.

No deseche el aparato con la basura doméstica. Recicle en un centro de reciclaje local para su correcta eliminación.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As. Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY - PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE

Comercio:: _____ Fecha de compra :: _____

Artículo adquirido :: W822 N° de factura :: _____

Nombre del propietario :: _____

Tipo y N° de documento :: _____

Domicilio :: _____

Teléfono :: _____

