

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice aplicaciones eléctricas especialmente en presencia de niños, hay medidas de seguridad que deben cumplirse incluyendo las siguientes **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA**

1. Desenchufe la aplicación luego de su uso

2. No utilice cerca del agua ni en ambientes muy húmedos

3. No coloque en bañeras, piletas, etc.

4. Si la unidad falla, desconecte inmediatamente y contacte al servicio técnico.

**ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica:

1. No deje nunca la unidad desatendida cuando la unidad está enchufada

2. No tire del cable de alimentación ni lo deje en contacto con superficies calientes o filosas

3. Esta unidad no debe ser utilizada por menores ni por personas con capacidades mentales, psíquicas o sensoriales disminuidas.

4. Utilice sólo la unidad con el fin para el cual ha sido diseñada.

5. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

6. No utilice un cable extensor.

7. Nunca utilice la unidad si el cable o el enchufe se han dañado , si la unidad no funciona normalmente o ha caído al agua.

8. No bloquee los orificios de ventilación ni coloque ningún objeto.

9. No utilice al aire libre.

10. La unidad toma elevada temperatura durante su uso, no toque las superficies con sus manos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

CA 220-240V~ 50Hz. 40 Watts

**Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico para su reemplazo.**

**El tomacorriente deberá quedar fácilmente accesible para una desconexión inmediata en caso de emergencia.**

## INSTRUCCIONES DE OPERACION

Antes de conectar la unidad verifique que el voltaje requerido sea compatible con el de su hogar.

La aplicación viene provista por un enchufe polarizado, si este no es compatible con el de su hogar, contacte a un electricista para que cambie el tomacorriente de pared, no modifique el enchufe ni utilice adaptadores.

### ALISADO BASICO

1. Conecte la unidad a la energía eléctrica

2. Tome pequeñas mechas de cabello seco, peinelos y coloque la plancha lo más cerca de la raíz posible, teniendo especial cuidado de no quemarse. Cierre la plancha y deslicela hacia abajo suavemente. Repita este proceso tantas veces como sea necesario hasta lograr el alisado deado. Espere a que el cabello se enfríe para peinarlo.

### TIPS

Puede utilizar gel o spray para un alisado más duradero.

Para alisar y hacer más manejable un cabello rizado puede planchar sólo los extremos dejando las raíces onduladas para obtener más volumen.

También puede lograr un efecto bucleado tomando pequeñas mechas y enroscar el cabello en la plancha.

### TITANIUM / CERÁMICA

Impiden la formación de elementos perjudiciales para el cabello y ayudan a recuperar su belleza y brillo natural.

#### 1- LAVARSE EL CABELLO:



Lave su cabello con su shampoo y acondicionador habitual, enjuagando en profundidad para retirar todo residuo de los mismos antes de iniciar el proceso de planchado. Quite el exceso de agua con una toalla sin refregar, así evitará abrir la cutículas del cabello.

#### 3- SEPARACIÓN DEL CABELLO:



Cepille su cabello para desenredarlo en su totalidad. Sepárelo con un peine a la mitad, comenzando por el frente dividiendo cada lateral en 2 mitades, para luego separarlo en 2 mitades nuevamente. Sujete con broches.

#### 2- SECADO DEL CABELLO:



Seque con secador a 15 cm. de distancia, siempre con el pico hacia abajo agitándolo hacia los costados y recorriendo el cabello de arriba hacia abajo

#### 4- ALISANDO EL CABELLO:



Coloque la plancha cerca de la raíz del cabello y deslice lentamente sin detenerse hasta llegar a las puntas. Puede repetir la operación en cabellos más rebeldes. Comience por las capas del frente.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del producto por el término de seis meses a partir de la fecha de compra. KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyendo las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por KAIBO, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que se contraiga en nombre de KAIBO ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de CABA.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus artes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: .....  
Artículo adquirido: .....N° de Factura: .....  
Nombre del propietario: .....  
Tipo y N° de documento: .....  
Domicilio: .....  
Teléfono: .....

### SERVICIO TECNICO AUTORIZADO


CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669  
serviciowinco@gmail.com

WINCO - CENTURY - PLUS ELECTRIC - EUROTREL - WINCOPHONE

**winco**  
W 1 0 1

**PLANCHA  
DE PELO**



Manual de Instrucciones