

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice aplicaciones eléctricas especialmente en presencia de niños, hay medidas de seguridad que deben cumplirse incluyendo las siguientes

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA

1. Desenchufe la aplicación luego de su uso
2. No utilice cerca del agua ni en ambientes muy húmedos
3. No coloque en bañeras, piletas, etc.
4. Si la unidad falla, desconecte inmediatamente y contacte al servicio técnico.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica:

1. No deje nunca la unidad desatendida cuando la unidad está enchufada
2. No tire del cable de alimentación ni lo deje en contacto con superficies calientes o filosas
3. Esta unidad no debe ser utilizada por menores ni por personas con capacidades mentales, psíquicas o sensoriales disminuidas.
4. Utilice sólo la unidad con el fin para el cual ha sido diseñada.
5. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
6. No utilice un cable extensor.

7. Nunca utilice la unidad si el cable o el enchufe se han dañado, si la unidad no funciona normalmente o ha caído al agua.

8. No bloquee los orificios de ventilación ni coloque ningún objeto.

9. No utilice al aire libre.

10. La unidad toma elevada temperatura durante su uso, no toque las superficies con sus manos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

220-240Vca~; 50Hz; 40w; Clase: II

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico para su reemplazo.

El tomacorriente deberá quedar fácilmente accesible para una desconexión inmediata en caso de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Placas de cerámica
2. Luz LED
3. Control digital y botón de encendido/apagado.
4. Cable giratorio



CARACTERÍSTICAS

- Placa de cerámica de última generación
- Calentamiento ultra rápido: 15 segundos
- 5 niveles de temperatura 150° a 230°
- Botón de encendido / apagado
- Apagado automático después de 1 hora
- Cable giratorio de gran longitud

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Ajuste de temperatura

Tenga especial cuidado cuando utilice un estilizador profesional. Para evitar daños en el cabello, asegúrese de utilizar el ajuste correcto para el tipo de cabello.

Botón de encendido

- Establezca el ajuste de temperatura deseado.

- Cuando el aparato alcance la temperatura deseada, se mostrará el indicador LED correspondiente (150 °C -230 °C).

Modo de bloqueo de temperatura

– Activación: Pulse 2 veces el botón POWER.

Todas las teclas estarán bloqueadas.

– Desbloqueo: Presione 2 veces el botón POWER. Todas las teclas serán desbloqueadas.

Después de aproximadamente una hora, la unidad se apagará automáticamente. Para volver a encender, presione el botón POWER.

CONSEJOS DE USO

Alisar el cabello

1. El cabello debe estar seco y desenredado antes de usar la plancha.

2. Enchufe el artefacto en un tomacorriente. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO durante aproximadamente 2 segundos hasta que la unidad se encienda y el LED se ilumine.

3. Ajuste la temperatura usando los botones de temperatura. La pantalla parpadeará mientras la unidad se calienta y luego se iluminará de manera constante cuando haya alcanzado la temperatura seleccionada. La unidad emitirá un pitido cuando alcance la temperatura deseada.

4. Divida el cabello en secciones manejables. Trabaje primero con las capas inferiores.

5. Pruebe la plancha en una pequeña sección de cabello, luego ajuste la temperatura hacia arriba o hacia abajo antes de peinar el resto de su cabello.

NOTA: Si descubre que necesita un ajuste más alto mientras se alisa el cabello, simplemente ajuste la temperatura a un nivel más alto. Lo mismo a la inversa (- calor).

6. Tome una pequeña sección de cabello, tire hacia abajo y lejos de su cuero cabelludo y manténgalo tenso.

7. Comenzando en las raíces, sujete el cabello firmemente entre las placas y pase la plancha por todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas, con un movimiento suave. No sostenga la plancha en un área durante un período prolongado o podría dañar el cabello.

8. Para crear curvas o movimientos rápidos, gire la muñeca para girar la plancha hacia la cabeza o hacia afuera mientras pasa la plancha por el mechón de cabello.

9. Repita con todas las secciones de su cabello, trabajando con las capas inferiores primero, luego con la parte superior y los lados para terminar.

10. Cuando haya terminado de peinar, mantenga presionado el botón POWER para apagar, desenchúfelo y deje que se enfríe antes de guardarlo.

LIMPIEZA

Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y fría. Use un paño húmedo para limpiar las placas y el exterior del mango. No se requiere ningún otro mantenimiento de la unidad. Este aparato no tiene piezas reparables por el usuario. Desenchufe la unidad siempre que no esté en uso. Deje que se enfríe, luego guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del producto por el término de seis meses a partir de la fecha de compra. WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyendo las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por WINCO, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que se contraiga en nombre de WINCO ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de CABA.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus artes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.


SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>
ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TECNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA



Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

winco®
W 1 0 4

PLANCHA
PARA PELO



Manual de Instrucciones