

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....  
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....  
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....  
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS  
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE  
WINCO EN ARGENTINA


SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO  
service@winco.com.ar  
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



# winco®

## VENTILADOR W1110


MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA




1. Coloque el resorte en el tubo desde la parte inferior, apriete el tubo a la base con el tornillo A.
2. Desatornille el tornillo de la base girándolo y colóquelo a través de la base cruzada para colocar el poste.
3. Coloque la tapa de la base.
4. Coloque la caja de control firmemente encima del poste de extensión y apriete el tornillo B.

CA 220v~ 50Hz; 55W Clase: I


Desenrosque la tapa de las aspas girándola en el sentido de las agujas del reloj y la tuerca de montaje del protector trasero girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.




Atornillo la tapa de las aspas en el eje, girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.




Coloque la rejilla posterior en el motor y asegure con la tuerca.



Coloque la rejilla delantera, cierre los clips o atornille el anillo de la rejilla para asegurar ambas.



Coloque las aspas en el motor.



1. Si el cable de alimentación se ha dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar daños.
2. Para evitar riesgo de fuego o descarga eléctrica no utilice la unidad con un dispositivo de control externo.
3. La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada por niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.
5. Asegúrese que el ventilador esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla de protección.