

# winco®

## HORNO ELÉCTRICO W1128



MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos siempre se deben seguir unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del aparato en agua u otros líquidos.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador; ni toque superficies calientes.
6. No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente, ni en un horno caliente o en un horno microondas.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos diez centímetros de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
10. Para desconectar, apague el control antes de quitar el enchufe. Sujete siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
11. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. No cubra la bandeja recogemigas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede provocar un sobrecalentamiento del horno.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o desatorar grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. No limpie el aparato con estropajos metálicos.
15. Nunca deje el aparato desatendido mientras asa o tuesta.
16. No se deben insertar alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
17. No coloque ningún artículo sobre el horno ni cubra el horno con material inflamable durante el funcionamiento, ya que puede provocar un incendio.
18. Se debe tener extrema precaución al utilizar recipientes construidos con cualquier otro material que no sea metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
20. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
21. Utilice siempre guantes protectores y aislantes para horno al insertar o retirar elementos del horno caliente.
22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. Este aparato es sólo para USO DOMÉSTICO.



PRECAUCIÓN SUPERFICIE CALIENTE

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como: transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, insuflaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a complementar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....	Fecha de compra: .....	Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....	Nombre del propietario: .....	
Tipo y nro. de documento: .....	Domicilio: .....	
Teléfono: .....	Mail: .....	

ENCAMÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS  
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE  
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL WINCO  
service@winco.com.ar  
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

### MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

24. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no podrán ser realizadas por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

25. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

26. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

### DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



Termostato  
Selector de función  
Indicador luminoso  
Temporizador

### ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes de usar su horno por primera vez, revise con cuidado todos los accesorios, materiales de embalaje y recicle adecuadamente.

2. Retire las piezas de la caja y luego lave todas las piezas extraíbles con agua tibia y jabón y una esponja no abrasiva. Limpie el interior del horno con un paño húmedo o una esponja. Seque con hojalas de papel para asegurarse de que el aparato esté completamente seco antes de usarlo.

3. Coloque el aparato sobre una superficie plana, horizontal y estable (asegúrese de que la superficie sea resistente al calor). **NO OPERE ESTE APARATO EN EL MISMO CIRCUITO CON OTRO APARATO.**

4. Solo para el primer uso, configure la PERILLA DE TEMPERATURA en 250°C, configure la función en "Cocción superior e inferior" y configure el TEMPORIZADOR en 15 minutos (con el horno vacío). **¡ATENCIÓN!** Antes de que la unidad funcione durante los 15 minutos completos. Esto quemará el aceite protector que pudo haber quedado en el horno.

5. El horno no debe colocarse sobre una superficie de madera sin tratar. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor. Tenga en cuenta que las patas del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa, si esto sucede, elimine las marcas con un paño húmedo.

NOTA: El horno puede emitir humo durante este proceso. Esto es normal en un aparato nuevo, ya que el aceite protector se evapora. El humo no durará más de los 15 minutos del aparato que se pone en funcionamiento por primera vez.

#### USAR

- Gire el dial del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.
- Gire el interruptor selector de funciones a la posición deseada.
- Gire el dial del temporizador en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el tiempo de cocción deseado.
- La luz indicadora se encenderá hasta alcanzar la temperatura deseada.
- Cuando finalice el procedimiento de cocción, gire el temporizador hacia atrás para apagar el horno.



Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEE), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEE) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana.