

winco®

PLANCHA
W1233



MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



CARACTERÍSTICAS

- Función de planchado con vapor, pulverización y en seco.
- Suela revestida de cerámica
- Suela resistente a rayones
- Distribución adecuada del vapor para obtener resultados eficientes
- Función de apagado automático
- Potente vapor vertical y en ráfagas
- Control de termostato ajustable
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento
- Luz indicadora de neón
- Base de carga
- Función de autolimpieza

Alimen.: 220Vca; 50Hz; 1200W; Clase I

MEDIDAS DE SEGURIDAD


1. Lea todas las instrucciones.
2. Utilice la plancha únicamente para el uso previsto.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos.
4. La plancha siempre debe estar apagada antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarla del tomacorriente; en su lugar, sujete el enchufe y tire para desconectarlo.
5. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla. Coloque el cable dentro de la base de alimentación cuando la guarde.
6. Pueden producirse quemaduras al tocar piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. Use la plancha de vapor con cuidado al ponerla boca abajo, ya que puede haber agua caliente en el depósito.
7. Todos los trabajos de reparación deben ser realizados por un centro de servicio autorizado.
8. Presione el botón de vapor varias veces y agítelo suavemente después de usar para asegurarse de que se drene toda el agua. La humedad restante se evaporará si luego enchufa el cable y calienta la plancha durante unos minutos.
9. Para evitar una sobrecarga del circuito, no utilice otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.
10. La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectada a la red eléctrica.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

11. El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de llenar el depósito de agua.
12. La plancha debe utilizarse únicamente con el soporte provisto.
13. La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
14. Al colocar la plancha sobre un soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
15. La plancha no debe utilizarse si se ha caído, tiene signos visibles de daño o tiene fugas.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
18. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.


COMO USAR SU PLANCHA WINCO

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Coloque la plancha sobre la base de alimentación, de lo contrario la plancha no se electrificará.



LLENADO DE AGUA

Confirme que el botón de vapor esté presionado en la posición Seco al llenar con agua. Deslice la tapa del agua y el tanque hasta la línea "Máx." No llene demasiado. Verifique el nivel de agua correcto con el tanque en la posición que se muestra.



CONTROL DE TEMPERATURA

Gire el dial de control de temperatura a la posición que desee de acuerdo con las siguientes indicaciones de la tela.


IMPORTANTE

1. Evite planchar sobre cremalleras, remaches de jeans, etc., ya que rayarán la suela. Planche alrededor de ellos.
2. El agua y su contenido mineral varían ampliamente según la ubicación geográfica. Si vive en una zona con agua dura, para garantizar un rendimiento óptimo de su plancha, le recomendamos encarecidamente que utilice agua destilada, que se encuentra disponible en tiendas minoristas.
3. No desmonte ni repare usted mismo su plancha de vapor.

USO DE LA PLANCHA SIN VAPOR


El aparato se puede utilizar como plancha en seco, incluso si hay agua en el depósito. No ponga agua en el depósito cuando el aparato se utilice como plancha en seco durante un tiempo prolongado.

1. Desenrolle el cable, el enchufe de la base de alimentación.
2. Ajuste el dial de modo que el material a planchar quede en la marca del dial.
3. Coloque la plancha sobre la base de alimentación y la lámpara piloto se encenderá.
4. Cuando la lámpara piloto se apaga indica que la plancha ha alcanzado la temperatura requerida.
5. Si no utiliza la plancha, aunque sea por un momento, deberá volver a colocarla en la base de alimentación para evitar dañar la suela.
6. Cuando la plancha no esté lo suficientemente caliente, vuelva a colocar en la base. La plancha se calentará hasta la temperatura preestablecida y la luz piloto se encenderá.



COMO CUIDAR SU PLANCHA WINCO

Desenchufe la base de alimentación. Enrolle el cable y guárdelo en la base de alimentación. Vierta el agua restante agitando la plancha. Acostúmbrese a vaciar la plancha después de cada uso. Después de vaciar el depósito, guarde la plancha caliente en posición vertical, de modo que la humedad restante se evapore rápidamente.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyendo las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como: transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio:Fecha de compra:Nro. de factura:
Artículo adquirido:Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento:Domicilio:
Teléfono:Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

