

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caldas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por WINCO, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de WINCO ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO  
service@winco.com.ar  
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS  
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE  
WINCO EN ARGENTINA



Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....  
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....  
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....  
Teléfono: ..... Mail: .....

# winco®

## PLANCHA A VAPOR W2021


MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

\*\* Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, no reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.  
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en:

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

### Principales características y descripción de las partes

El producto tiene muchas funciones como regulación de temperatura, pulverización, planchado en seco, vapor, autolimpieza, etc. y tiene características como: alta eficiencia térmica, fácil uso, buen resultado de planchado, ahorro de trabajo y ahorro de tiempo, etc.



Especificaciones técnicas 220Vca; ~ 50Hz; 1200W, Clase: I

### Importantes medidas de seguridad

1. Use la plancha para el propósito previsto: planchar telas sobre una tabla.
2. Para evitar quemaduras o lesiones personales, no planche ni vaporice telas mientras la lieve puesta.
3. La plancha debe estar siempre apagada (OFF) antes de enchufarla o desconectarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarla del tomacorriente; en su lugar, sujete el enchufe y tire para desconectarla.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.
5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente para llenar o vaciar el agua y cuando no está en uso.
6. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la plancha con el cable dañado o si se ha caído o doñado. Para su reparación, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
7. Es necesaria una estrecha supervisión si este aparato es utilizado por niños o está cerca de ellos. No deje la plancha desatendida mientras está conectada o sobre una tabla de planchar.
8. Pueden producirse quemaduras al tocar piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. El agua caliente puede salir de la plancha. Tenga cuidado al llenar o voltear la plancha de vapor.
9. Para evitar quemaduras o lesiones, no dirija el vapor hacia el cuerpo al planchar.
10. La plancha debe usarse y apoyarse sobre una superficie estable, asegúrese de que la superficie sobre la que se apoya sea estable.

### Cómo llenar el tanque de agua:

- Asegúrese de que la plancha esté apagada y desenchufada.
1. Coloque la perilla de vapor variable en la posición " " antes de llenar la plancha con agua.
  2. Abra la abertura de llenado de agua y llene el tanque hasta la línea "MAX".
  3. El nivel de agua se puede observar a través de la parte transparente del tanque. Con la plancha en posición vertical, si el nivel es bajo, rellene el tanque siguiendo el procedimiento descrito en los pasos 1 a 3 anteriores.
  4. Vacíe el agua restante después de usarla.

### Nota:

Este plancha se puede usar con agua del grifo. No utilice aditivos ni agua sustitutos, como agua para ropa o agua perfumada, en la plancha de vapor, ya que pueden manchar las telas o dañar la plancha. No llene el tanque con agua por encima de la línea "MAX".

### Cómo usar como plancha en seco

1. Coloque la plancha en vertical.
2. Conecte la plancha.
3. Ajuste el regulador de vapor a la posición MIN.
4. Precaliente la plancha hasta que se apague la luz indicadora. Ahora puede comenzar a planchar en seco.

### Cómo usar el rociador:

Antes de usar el rociador, revise la etiqueta de la tela para obtener instrucciones de planchado, ya que algunas telas pueden tener manchas de humedad. El rociador se especialmente útil para eliminar arrugas difíciles y donde se necesita una mayor humectación. El rociador se puede usar con vapor o planchado en seco. Simplemente presione el botón de rociado cuando desee rociar.

### Cómo usar como plancha de vapor:

Llene la plancha como se describe en "Cómo llenar de agua".

1. Coloque la plancha verticalmente y gire el control de temperatura a la posición de vapor.
2. Conecte el cable a la toma de corriente.
3. Coloque el control de temperatura en la posición de vapor. El planchado con vapor solo es posible con las temperaturas más altas indicadas con la marca "MAX"; de lo contrario, el agua goteará por la suela.
4. Precaliente la plancha hasta que la luz indicadora se apague. La luz se apagará cuando la temperatura indicada alcance la correcta.
5. Gire el control de temperatura a la posición adecuada para los diferentes tipos de tela. Ahora puede comenzar a planchar con vapor.

### Después de cada uso:

1. Apague la plancha y desenchúfela.
2. Vacíe la plancha inmediatamente después de usarla. No guarde la plancha con agua dentro.
3. Espere a que la plancha se enfríe antes de guardarla.
4. Después de dejar que la plancha se enfríe por completo, guárdela en posición vertical en un lugar seguro.

### Superficie exterior de la plancha:

Después de usarla y dejata enfriar, simplemente límpiela con un paño húmedo y, si es necesario, utilice un detergente suave. **NUNCA UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS.**

### Base:

El almidón y otros residuos se pueden eliminar fácilmente de la suela con un paño húmedo.

Para evitar arañazos en el acabado, nunca utilice una esponja metálica para limpiar la suela ni coloque la plancha sobre una superficie áspera. Si se planchan prendas sintéticas a una temperatura demasiado alta, no solo se suele dañar el tejido, sino que la suela suele quedar cubierta con los restos derretidos del tejido sintético. La mejor manera de eliminar los residuos sintéticos de la suela es calentar la plancha y planchar sobre un paño de algodón viejo. **PRECAUCIÓN:** Nunca utilice limpiadores de vapor en la plancha, ya que pueden dañar las piezas de trabajo.

### Mantenimiento: Autolimpieza:

La plancha obtendrá los mejores resultados de planchado y durará más si aplica la autolimpieza una vez al mes o con más frecuencia, según el uso.

1. Llene el depósito de agua hasta la mitad.
2. Coloque la plancha sobre su base trasera.
3. Seleccione el control de temperatura en "MAX".
4. Enchufe la plancha.
5. Deje que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora se apague.
6. Desenchufe la plancha del tomacorriente.
7. Mantenga la plancha horizontalmente sobre el frogador.
8. Presione el botón de "Autolimpieza" constantemente. Saldrá agua hirviendo y vapor por los orificios de la suela.
9. Mueva la plancha hacia adelante y hacia atrás mientras esto sucede; deje dejando salir vapor y agua hasta que el tanque de agua esté prácticamente vacío.
10. Suelte el botón de "Autolimpieza".
11. Enchufe la plancha.
12. Coloque el control de temperatura en la posición "MAX" y deje que la plancha se caliente de nuevo. El agua restante dentro de la cámara de vapor se vaporizará y saldrá de la plancha a través de la suela. Durante este proceso de vaporización en seco, se recomienda usarla sobre un paño viejo.