



winco[®]

PARLANTE PORTÁTIL
W-211 —————

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

Por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar la unidad. Guarde el mismo para referencias futuras.

Importante

Agua y humedad. No coloque la unidad en ambientes húmedos. No coloque cerca ni sobre ella objetos que contengan líquidos como ser vasos, floreros, etc.

Calor: No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores, etc.

Ventilación: Este producto debe ser colocado en un lugar con la suficiente ventilación. El espacio libre requerido es de 10 cm. en la parte posterior y superior y de 5 cm. a sus lados.

No coloque la unidad sobre una cama, mantas, sillones, ni bloquee los orificios de ventilación.

Características

Reproducción MP3 de hasta 32GM desde un dispositivo USB o tarjeta Entrada auxiliar de 3.5mm. que permite conectar una amplia variedad de equipos.

Batería incorporada de gran capacidad, otorga 5 horas de reproducción.

Entrada para micrófono, compatible con la función "Karaoke".

Batería con protección de carga, que asegura una larga vida útil de la misma.

Led indicador de carga completa.

Radio digital FM con búsqueda automática y almacenamiento de hasta 60 canales.

Gabinete resistente y moderno, con manija incluida para traslado.

Salida para auriculares o fuentes de sonido externas.

Función BLUETOOTH.

Permite grabar desde la entrada auxiliar o micrófono a un dispositivo USB.

Grabación en modo auxiliar

Conecte un dispositivo de almacenamiento (USB/SD) y presione el botón MODE para ingresar al modo auxiliar.

Presione el botón REC para comenzar a grabar, el tiempo de grabación dependerá de la capacidad del dispositivo. Durante la grabación el volumen debe ser regulado según sea su agrado.

Grabación en modo FM

Conecte un dispositivo de almacenamiento (USB/SD) y presione el botón MODE para ingresar al modo FM. Seleccione su estación de radio deseada y presione el botón REC para comenzar a grabar, el tiempo de grabación dependerá de la capacidad del dispositivo. Durante la grabación el volumen debe ser regulado según sea su agrado.

Grabación desde un micrófono

Conecte un dispositivo de almacenamiento (USB/SD) y presione el botón REC para comenzar a grabar, el tiempo de grabación dependerá de la capacidad del dispositivo. Durante la grabación ajuste el eco al nivel mínimo, mantenga el micrófono relativamente alejado del parlante para evitar ruidos.

NOTA: La unidad comienza a grabar cuando en el display se exhibe el tiempo.


Bluetooth

1. Encienda la unidad y presione MODE para seleccionar el modo bluetooth, en el visor se exhibirá BLUE.

2. Encienda el bluetooth de su celular, localice "W-211" y conecte. La conexión no requiere ingreso de contraseña, pero de ser solicitada ingrese "0000".

Cuando ambos dispositivos se hayan sincronizado, podrá reproducir la música de su celular a través del parlante.

Panel de control



1. Visor LED

2. Volumen principal: en modo auxiliar, MP3 o FM utilice para ajustar el volumen al nivel deseado.

3. Puerto TF: Permite reproducir archivos MP3 almacenados en una tarjeta de memoria de hasta 32G de capacidad.

4. Puerto USB: Permite reproducir archivos MP3 almacenados en un dispositivo USB de hasta 32G de capacidad.

5. ⏪ FM: Presione brevemente para seleccionar la estación anterior.

6. ⏩ Presione brevemente para comenzar la reproducción, o mantenga presionado para seleccionar una de las cuatro secuencias disponibles: reproducir todas las pistas, reproducción aleatoria, repetir una pista, repetir todas las pistas de la carpeta. En modo FM, presione brevemente para ejecutar una búsqueda completa. En modo auxiliar, presione para cambiar entre la función MUTE y el volumen normal.

7. ▶▶ Durante la lectura de una tarjeta o un dispositivo USB, presione brevemente para ir a la pista siguiente

8. Modo/Shift: Presione brevemente para cambiar entre el modo USB/tarjeta y radio. Mantenga presionado para cambiar entre carpeta de grabación y carpeta MP3.

9. Grabación/DEL: Presione brevemente para grabar, primero debe conectar el dispositivo. Mantenga presionado para borrar una grabación.

10. Conector para auriculares o micrófono.

11. Entrada auxiliar.

12. Permite ajustar los graves.

13. Reverberación: Permite regular el micrófono.

14. Volumen del micrófono: Ajuste el volumen al nivel deseado.

15. Interruptor de encendido/apagado-

16. Conector de recarga 9V.

17. Ecuador, ajuste según sus preferencias.

18. Botones numéricos.

19. Indicador de carga, cuando el cargador está conectado la luz roja se

enciende , cuando la carga está completa se enciende la verde.
Cuando hay un micrófono conectado se enciende la luz azul.
20. Entrada para conectar el micrófono. (1 & 2)

Notas:

No exponga el producto a goteos o salpicaduras.
Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas.
No golpee ni permita que el producto se caiga. Traslade de manera segura.
No coloque objetos pesados sobre la unidad.
No exponga a la luz solar directa y mantenga alejado de fuentes de calor.
Asegure la correcta ventilación.

Este producto utiliza una fuente de alimentación externa
CA 220V~ 50Hz. Clase: II Salida: CC 9V. = 500mA.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE