



winco[®]

PARLANTE

W253 _____

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

Por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar la unidad. Guarde el mismo para referencias futuras.

Importante

Agua y humedad. No coloque la unidad en ambientes húmedos. No coloque cerca ni sobre ella objetos que contengan líquidos como ser vasos, floreros, etc.

Calor: No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores, etc.

Ventilación: Este producto debe ser colocado en un lugar con la suficiente ventilación. El espacio libre requerido es de 10 cm. en la parte posterior y superior y de 5 cm. a sus lados.

No coloque la unidad sobre una cama, mantas, sillones, ni bloquee los orificios de ventilación.

Características

Reproducción MP3 de hasta 32GM desde un dispositivo USB o tarjeta
Entrada auxiliar de 3.5mm. que permite conectar una amplia variedad de equipos.

Batería incorporada de gran capacidad, otorga 2 horas de reproducción.

Entrada para micrófono.

Batería con protección de carga, que asegura una larga vida útil de la misma.

Led indicador de carga completa.

Radio digital FM con búsqueda automática y almacenamiento de hasta 30 canales.

Función BLUETOOTH.

Permite grabar desde la entrada auxiliar o micrófono a un dispositivo USB.

Grabación a través de un micrófono externo

Conecte un dispositivo de almacenamiento (tarjeta USB/SD) y presione brevemente la tecla RECORD para comenzar a grabar. Durante la grabación, ajuste la perilla "ECHO+" al mínimo. *El micrófono debe ubicarse a una distancia adecuada del parlante para evitar distorsión.

Nota: La grabación comienza cuando se indica en la pantalla LED.

Bluetooth


1. Encienda la unidad y presione MODE para seleccionar el modo bluetooth, en el visor se exhibirá BLUE.

2. Encienda el bluetooth de su celular, localice "W253" y conecte. La conexión no requiere ingreso de contraseña, pero de ser solicitada ingrese "0000".

Cuando ambos dispositivos se hayan sincronizado, podrá reproducir la música de su celular a través del parlante.

Este producto utiliza una fuente de alimentación
220Vca, 50Hz. Clase II Salida: 12Vcc = 1A.

Panel de control



1. Visor LED
2. Volumen principal: en modo auxiliar, USB o FM utilice para ajustar el volumen al nivel deseado.
3. Puerto SD: Permite reproducir archivos MP3 almacenados en una tarjeta de memoria de hasta 32G de capacidad.
4. Puerto USB: Permite reproducir archivos MP3 almacenados en un dispositivo USB de hasta 32G de capacidad.
5. ◀◀ : En el estado de reproducción de USB/Tarjeta TF/Bluetooth, presiónelo brevemente para seleccionar el canal anterior. En el estado de recepción de

FM, presiónelo brevemente para seleccionar el canal anterior después de ejecutar una búsqueda completa de estaciones.

6 ▶▶/ESCANEAR: en el estado de lectura de la tarjeta o USB, presiónelo brevemente para reproducir/pausar, o manténgalo presionado para seleccionar uno de los dos modos de secuencia de reproducción (Todos: reproducir todas las pistas en secuencia; UNO: repetir una pista). En el estado de recepción de FM, manténgalo presionado para ejecutar una búsqueda completa (se recomienda ejecutar al menos una búsqueda completa antes de usar la función de recepción de radio. Todas las estaciones encontradas se guardarán). En modo Bluetooth, presiónelo brevemente para reproducir/pausar, en modo AUX/radio FM, presiónelo brevemente para alternar entre silencio y volumen normal.

7. ▶|| : En modo USB/tarjeta /BT, presiónelo brevemente para pasar a la siguiente canción. En recepción FM, presione brevemente para seleccionar el siguiente canal después de que se haya ejecutado una búsqueda completa de estaciones.

8. MODO/SHIFT/TWS: presiónelo brevemente para alternar entre los modos de recepción USB/TF/AUX/BT y FM. Manténgalo presionado para alternar entre la carpeta de grabación y la carpeta MP3;

Modo de interconexión TWS: Encienda los dos equipos que necesitan interconexión al mismo tiempo y cambie al modo bluetooth. Empareje uno de ellos con el bluetooth del teléfono móvil para reproducir música. Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa en la unidad conectada para salir del modo conectado.

9.REC/DEL: presione brevemente para habilitar la grabación. Durante la grabación, la reverberación debe ajustarse al mínimo. Manténgalo presionado para eliminar un archivo de grabación. La grabación desde el micrófono está disponible.

10. ☼ : Presione para encender o apagar la iluminación led.

11. Entrada para auriculares/MIC

12. Entrada auxiliar

13. Entrada CC13.5V, para recarga.
14. Indicador de carga, cuando el cargador está conectado la luz roja se enciende , cuando la carga está completa se enciende la azul.
15. Interruptor de encendido/apagado
16. Entrada para micrófono
17. Presione brevemente para activar, mantenga presionado para desactivar.
18. Presión breve activa las risas, presión larga activa los aplausos.
19. Interior/externo. Presione para cambiar entre ambos modos.
20. Control del salida de sonido del micrófono (normal, hombre, niño, niña, anciano)
21. Prioridad micrófono: Conecte el micrófono y presione esta tecla para darle prioridad a éste.
22. Presione para cancelar el sonido original de la música.
23. Ajuste de graves
24. Ajuste del volumen del micrófono.
25. Ajuste de la reverberación.

Notas:

No exponga el producto a goteos o salpicaduras.
Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas.
No golpee ni permita que el producto se caiga. Traslade de manera segura.
No coloque objetos pesados sobre la unidad.
No exponga a la luz solar directa y mantenga alejado de fuentes de calor.
Asegure la correcta ventilación.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669

service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE