

**winco**

# PARLANTE

## W266

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA


**www.winco.com.ar**

**¡LEA ANTES DE USAR!** Advertencias: Para uso interno, no utilice el producto si el cable está dañado. Lévelo a un centro de reparación. No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. El aparato no debe ser utilizado por personas con problemas físicos, capacidades sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión de un adulto o se les hayan dado las instrucciones adecuadas.

## PARÁMETROS

Material: ABS + tela de malla  
Altavoces: 5 W x 2  
Batería: 3,7 V/1200 mAh  
Tiempo de carga: 3-4 horas  
Tiempo de funcionamiento: 4-5 horas (50 % del volumen)  
Distancia de funcionamiento: 10 m  
Dimensiones: 70 x 70 x 165 mm  
Peso neto: 435 g

## DESCRIPCIÓN



- ① Encendido/Apagado
- ② Reproducir/pausa
- ③ Selector de modo
- ④ Anterior / Volumen -
- ⑤ Siguiente / Volumen +

## MODO DE USO

Control de encendido:  
Apagado → Presione durante 3"  para encender (el LED parpadea).  
Encendido → Presione durante 3"  para apagar (el LED se apaga).  
Funciones de llamada:  
Pulse brevemente el botón de encendido para responder la llamada, pulse prolongadamente el botón de encendido para rechazar la llamada y haga doble clic en el botón de encendido para devolver la llamada.

## CONTROL DE LA MÚSICA

Pulsación corta "-": Pista anterior.  
Pulsación larga "-": Bajar el volumen.  
Pulsación corta "+": Pista siguiente.  
Pulsación larga "+": Subir el volumen.

## FUNCIONES

Haga clic en "M" para cambiar entre Bluetooth, modo FM y tarjeta TF. Reproduce archivos MP3 desde la tarjeta Micro SD.

1. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas TF.
2. Utilice los botones de control del parlante para reproducir, pausar u omitir la pista seleccionada.

Modo FM

Pulse la tecla M para acceder al modo FM. Pulse brevemente la tecla de encendido para buscar emisoras de radio automáticamente. Presione la de

Nota: En el modo FM, es necesario insertar un cable de carga para mejorar la señal de transmisión FM.

Notas

- a. No se garantiza la compatibilidad con USB.
- b. El puerto USB no admite la carga de dispositivos externos.

Cargando

Utilice un adaptador de corriente USB de 5 V CC ~ 1 A

El LED rojo se apaga cuando está completamente cargado

## BLUETOOTH

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.  
Habilite el Bluetooth del teléfono → Busque "W266"—Conexión confirmada por un pitido.  
Se reconecta automáticamente posteriormente.  
Nota: Desconecte el dispositivo actual antes de emparejar uno nuevo

## ADVERTENCIAS

1. Evite los limpiadores abrasivos.
2. Protega del calor extremo, las llamas y la luz solar.
3. No desmontar ni modificar.
4. No es resistente a la lluvia.
5. Almacenar en un lugar seco; recargar mensualmente si no se usa.
6. Evitar impactos y caídas.

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

¿El dispositivo no se enciende?  
Cargue la batería durante más de 10 minutos.

¿Error de conexión Bluetooth?  
Reinicie el altavoz y el dispositivo móvil.

¿Sonido distorsionado?  
Reduzca el volumen; compruebe la integridad de la fuente de audio.

¿Se agota rápidamente la batería?  
Cargue completamente antes del primer uso; evite el volumen máximo prolongado.

## CONTENIDO

1. Parlante x1
2. Cable tipo C x1
3. Manual del usuario x1



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como: transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de WINCO ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.  
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....  
 Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....  
 Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....  
 Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS  
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE  
WINCO EN ARGENTINA

**SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO**  
service@winco.com.ar  
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



\*\* Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,  
 Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.  
**Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en [www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)**