

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar


winco®

PLANCHAS SECA W-33

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

Principales características y descripción de las partes

El producto tiene muchas funciones, como función de pulverización, regulación de temperatura, planchado en seco, etc. y tiene características: forma de lujo, alta eficiencia térmica, fácil uso, buen resultado de planchado, ahorro de trabajo y ahorro de tiempo, etc.



A: Perilla de ajuste de temperatura

B: Suela antiadherente

C: Cable de alimentación

D: Indicador luminoso

E: Botón de rociado

Especificaciones técnicas

220Vca;~ 50Hz; 1000W, Clase: I

Importantes medidas de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar la plancha.

Solo para uso doméstico.

1. Use la plancha para el propósito previsto: planchar telas sobre una tabla.
2. Para evitar quemaduras o lesiones personales, no planche telas mientras la lleve puesta.
3. La plancha debe estar siempre apagada (OFF) antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarla; en su lugar, sujete el enchufe y tire para desconectarla.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.
5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente para llenar o vaciar el agua y cuando no esté en uso.
6. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la plancha con el cable dañado o si se ha caído o dañado. Para su reparación, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
7. Es necesaria una estrecha supervisión si este aparato es utilizado por niños o está cerca de ellos. No deje la plancha desatendida mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
8. Pueden producirse quemaduras al tocar piezas metálicas calientes.
9. La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al colocarla sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sea estable.

Cómo llenar el tanque de agua:

Asegúrese de que la plancha esté apagada y desenchufada.

1. Extraiga el tanque de agua y llénelo hasta la línea "MAX".
2. El nivel de agua se puede observar a través de la parte transparente del tanque. Con la plancha en posición vertical, si el nivel es bajo, rellénelo siguiendo el procedimiento descrito en los pasos 1 a 3.
3. Vierta el agua restante después de usarla.

Nota:

Esta plancha puede usarse con casi todo el agua del grifo. No utilice aditivos ni agua sustitutiva, como agua para ropa o agua perfumada, ya que pueden manchar las telas o dañarla. No llene el tanque de agua por encima de la línea "MAX".

Cómo usar la plancha en seco:

1. Coloque la plancha en posición vertical.
2. Conecte la plancha.
3. Coloque el regulador de vapor en la posición MIN.
4. Precaliente la plancha hasta que se apague la luz indicadora. Ahora podemos empezar a planchar en seco.

Cómo usar el rociador:

Antes de usar el rociador, revise la etiqueta de la tela para ver las instrucciones de planchado, ya que algunas telas pueden mancharse con la humedad.

El rociador es especialmente útil para eliminar arrugas difíciles y donde se necesita una mayor humectación. El rociador se puede usar con vapor o planchado en seco. Simplemente presione el botón de rociado cuando desee rociar.

Cómo usar como plancha en seco:

5. Coloque la plancha en vertical.
 6. Enchúfela.
 7. Coloque el control de temperatura en la posición "0".
 8. Precaliente la plancha hasta que se apague la luz indicadora.
- Ahora puede comenzar el planchado en seco.

Después de cada uso:

- 1) Apague la plancha y desenchúfela.
- 2) Espere a que la plancha se enfríe antes de guardarla y colóquela siempre sobre el soporte Hell Rest para proteger la suela de rayones, corrosión o manchas.
- 4) Después de dejar que la plancha se enfríe completamente, guárdela en vertical en un lugar seguro.

Superficie exterior de la plancha:

Después de desenchufarla y dejarla enfriar, simplemente límpiela con un paño húmedo y, si es necesario, utilice un detergente suave.

NUNCA USE LIMPIADORES AGRESIVOS.

Base:

El almidón y otros residuos se pueden eliminar fácilmente de la suela con un paño húmedo.

Para evitar rayar el acabado, nunca utilice una esponja metálica para limpiar la suela ni coloque la plancha sobre una superficie áspera. Si se planchan prendas sintéticas a una temperatura demasiado alta, no solo se suele dañar el tejido, sino que la suela suele quedar cubierta con los restos derretidos. La mejor manera de eliminar los residuos sintéticos de la suela es calentar la plancha y plancharla sobre un paño de algodón viejo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

