

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio:Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido:Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>


winco®

PLANCHA SECA W35

Manual de Instrucciones
Certificado de Garantía

Principales características y descripción de las partes

El producto tiene muchas funciones como regulación de temperatura, planchado en seco, etc. Algunas de sus características son: alta eficiencia térmica, fácil uso, buen resultado de planchado, ahorro de trabajo y tiempo, etc.



A: Termostato ajustable

B: Base antiadherente de teflón

C: Cable giratorio 360°

D: Indicador luminoso

Especificaciones técnicas

220Vca; ~ 50Hz; 1000W, Clase: I

Importantes medidas de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar la plancha.

Sólo para uso doméstico

1. Use la plancha para el propósito previsto.
2. Para proteger a las personas contra quemaduras o lesiones, no planche ni aplique vapor a las telas mientras las usa sobre el cuerpo.
3. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente, en su lugar, sujete el enchufe y tire para desconectarlo.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla.
5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente cuando no esté en uso.
6. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no opere la plancha con un cable dañado o si la plancha se ha caído o dañado. Para su reparación, llévelo a un centro de servicio autorizado.
7. Es necesaria una estrecha supervisión para que este aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. No deje la plancha desatendida mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
8. Se pueden producir quemaduras al tocar piezas metálicas calientes.
9. La plancha debe usarse sobre una superficie estable.

Cómo planchar

1. Coloque la plancha verticalmente.
2. Conecte al tomacorriente.
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición requerida.
4. Precaliente la plancha hasta que se apague la luz indicadora. Ahora puede comenzar a planchar en seco.

Después de cada uso

- 1) Apague la plancha y desenchúfela.
- 2) Espere hasta que la plancha se haya enfriado antes de guardarla y colóquela de forma protegida para evitar la base de rayones, corrosión o manchas.
- 3) Después de dejar que la plancha se enfríe por completo, guárdela verticalmente en un lugar seguro.

Después de desenchufar y enfriar la plancha, simplemente límpiela con un paño húmedo y, si es necesario, utilice un detergente suave.

NUNCA UTILICE LIMPIADORES FUERTES.