

winco®

**DE PELO
PLAN
CHA**

W 4 1 8 1

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA**

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Esperamos que disfrute de este producto de alta calidad. Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de utilizar el artículo.

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

MANTÉNGASE ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están activas incluso cuando el interruptor está apagado:

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre “desconéctelo” inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. Si un aparato cae al agua, “desconéctelo” inmediatamente. No introduzca las manos en el agua.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. Nunca se debe dejar un aparato desatendido cuando está enchufado.
2. Es necesaria una supervisión cercana cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
7. No lo utilice al aire libre ni lo utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray).
8. No utilice un cable de extensión con este aparato.
9. Este cepillo alisador se calienta cuando se utiliza. Este producto puede quemar los ojos. No deje que la piel expuesta entre en contacto con superficies calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de la conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de conexión a tierra en un aparato con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio de conexión a tierra al aparato. El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere mucho cuidado y conocimiento del sistema, y solo debe ser realizado por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto para un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan.

PRIMEROS PASOS

Antes de usar el producto, asegúrese de limpiar y secar completamente su cabello. Use un peine o cepillo normal para eliminar los enredos o nudos de su cabello. NO use el producto en cabello que haya sido tratado con productos como geles, cremas o aerosoles.

Conecte este cepillo alisador a una toma de corriente polarizada de 220-240 V/50 Hz únicamente.

Enchúfelo, la luz LED azul parpadeará, presione prolongadamente el botón (⏻) para encender la unidad (sin pantalla LCD, con luz LED), luego puede seleccionar la temperatura que necesita, la luz LED blanca parpadeará aproximadamente entre 1 y 3 minutos para calentarse, cuando la luz LED blanca no parpadee, puede usarla.

El producto comenzará a calentarse para alcanzar rápidamente la temperatura seleccionada.

1. Para obtener mejores resultados, trabaje pequeñas secciones de cabello.
2. Comience a usar el producto en la raíz de la sección de cabello.
3. Deslice suavemente el producto hacia las puntas del cabello.

Si siente alguna resistencia, tenga mucho cuidado. Si es necesario, repita el procedimiento en la misma sección hasta lograr el aspecto deseado. Los distintos tipos de cabello requieren una cantidad de esfuerzo diferente.

Trabaje en todas las secciones de cabello de manera similar hasta lograr el aspecto deseado.

NOTA: Una vez que todas las secciones de cabello estén alisadas y el cabello esté frío, puede aplicar su producto de peinado favorito.

Tecnología de esmaltado cerámico iónico

Las cerdas antiescaldaduras ayudan a reducir el frizz

Interruptor de encendido/apagado

Cable giratorio de 360°

Apague siempre el aparato cuando haya terminado de usarlo o no lo esté usando. Nunca lo toque ni lo manipule con la piel desnuda hasta que se haya enfriado. Una vez que se haya enfriado, es seguro guardarlo.

* Espere unos minutos hasta que el producto se haya enfriado antes de manipularlo o guardarlo.

Evite el contacto directo del producto con la piel o el cuero cabelludo cuando esté caliente.

APAGADO AUTOMÁTICO:

El producto está diseñado para apagarse automáticamente después de 60 minutos. La función de apagado automático es para su seguridad. Si la unidad está inactiva (sin usar) durante aproximadamente 60 minutos, se apagará. Presione el botón (⏻) para encenderla nuevamente.

ALMACENAMIENTO

Guárdelo siempre en un lugar fresco, seco y seguro. Este artículo viene con una bolsa de almacenamiento. Asegúrese de que la unidad se haya enfriado por completo antes de guardarla en la bolsa de almacenamiento. Enrolle con cuidado el cable y coloque la unidad en la bolsa de almacenamiento. No retuerza ni estire el cable de alimentación, ya que podría dañarse. Este producto SIEMPRE debe mantenerse alejado de los niños. ¡NO es un juguete!

LIMPIEZA Y CUIDADO

El producto es un dispositivo eléctrico. Nunca lo coloque bajo el agua. SOLO es seguro limpiarlo cuando se haya enfriado por completo. Si es necesario limpiarlo, utilice un paño suave que no suelte pelusa para limpiar la superficie. Nunca lo abra ni lo desarme para limpiarlo. Esto puede generar un peligro y anulará la garantía.

ADVERTENCIA:

Este producto es un dispositivo de uso doméstico únicamente. Este enchufe está diseñado para adaptarse únicamente a un tomacorriente polarizado de 220-240 V/50 Hz. Este enchufe no debe modificarse de ninguna manera para usarlo de una manera que no sea la prevista. Cualquier modificación al enchufe podría causar un grave peligro de seguridad. No utilice cables de extensión para enchufar su producto.

El producto es un dispositivo eléctrico. Nunca lo coloque bajo el agua. SOLO es seguro limpiarlo cuando se haya enfriado por completo. Si es necesario limpiarlo, utilice un paño suave que no suelte pelusa para limpiar la superficie. Nunca lo abra ni lo desarme para limpiarlo. Esto puede generar un peligro y anulará la garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240Vca; ~ 50Hz; 40W; Clase: II

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

winco.com.ar