

winco®

EXPRI MIDOR ELÉCTRICO W429

winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD


Consejos y precauciones de seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza antes de su uso.

Seguridad eléctrica

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de la red antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe. No utilice adaptadores de enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta signos visibles de daño o si tiene una fuga.
- No fuerce el cable de conexión eléctrica. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado ni enredado.
- Compruebe el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o con nudos aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



- 1. Tapa protectora
- 2. Tapa del exprimidor
- 3. Cono
- 4. Filtro
- 5. Embudo

- 6. Pico vertedor
- 7. Ejes
- 8. Unidad motor
- 9. Base

EL TOMACORRIENTE ES UTILIZADO COMO MEDIO DESCONEXIÓN, POR LO QUE DEBE QUEDAR FÁCILMENTE ACCESIBLE.
VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO SE ENCUENTRE DAÑADO.
DE ESTARLO CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO PARA SU REEMPLAZO

USO Y CUIDADO

Uso y cuidado:

- 1) Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- 2) No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- 3) Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 4) Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- 5) Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 6) Este aparato está destinado al uso de adultos. Asegúrese de que este producto no sea utilizado por personas discapacitadas, niños o personas no acostumbradas a su manejo.
- 7) Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.
- 8) No guarde el aparato en posición vertical.
- 9) Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y alejado de la luz solar directa.
- 10) Nunca deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
- 11) Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Desenrolle completamente el cable antes de enchufar.
- 2) Conecte el aparato a la red eléctrica.
- 3) Corte por la mitad el/los cítrico/s que desee exprimir.
- 4) Coloque el vaso en la salida de zumo del aparato.
- 5) Encienda el aparato presionando hacia abajo el trozo de cítrico, una vez colocado sobre el cono exprimidor.
- 6) Para detener el aparato, simplemente deje de aplicar presión sobre el cono.
- 7) Retire tanto el cono como el filtro para vaciar la jarra.
- 8) Vierta el zumo de la jarra en vasos para servir directamente.
- 9) Si procesa una gran cantidad de fruta, deberá limpiar periódicamente el filtro y eliminar los restos de pulpa.

Nota:

- Control del tiempo de funcionamiento correcto: encienda el aparato durante 15 s, luego apáguelo durante 15 s como un círculo de trabajo; Después de haber hecho funcionar el aparato durante 10 ciclos, debe detener el funcionamiento y apagar el aparato durante 30 minutos para que descanse.
- Si procesa una gran cantidad de frutas, debe limpiar periódicamente el filtro y el depósito para eliminar los restos de pulpa.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de comenzar cualquier limpieza.
- A excepción de la unidad de potencia y la conexión a la red eléctrica, todas las piezas se pueden limpiar con detergente y agua o con lavavajillas. Aclare bien para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de lavavajillas y luego seque.
- No utilice disolventes ni productos con un pH ácido o básico como lejía ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Es aconsejable limpiar el aparato periódicamente y eliminar los restos de alimentos.
- Las siguientes piezas se pueden lavar en el lavavajillas: Tapa protectora, Cono, Filtro, Jarra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220VCA~ 50Hz. 40 Watts Clase: II

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar