

winco

ARRANCADOR DE BATERÍA W4351

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

ADVERTENCIAS

1. Al usar el arrancador de batería, asegúrese de que el enchufe azul esté **FIRMEMENTE** insertado en el arrancador. **DE LO CONTRARIO**, el arrancador no arrancará su automóvil. Y esto podría dañar el arrancador.
2. Asegúrese de que las pinzas de la batería hagan buen contacto con los terminales de la batería. **SI** el arrancador no arranca su automóvil después de 3 intentos, deténgase y revise si hay otros posibles problemas.
3. Retire las pinzas del terminal de la batería dentro de los 30 segundos posteriores al arranque de su automóvil. No hacerlo podría dañar el arrancador.
4. **NO** conecte las dos pinzas de la batería juntas. Hacerlo no solo es peligroso, sino que también dañará el arrancador y anulará su garantía.

No permita que el aparato se moje.

No sumerja el aparato en agua.

No utilice el aparato en condiciones peligrosas.

No lo almacene en lugares donde la temperatura pueda superar los 70 °C.

No exponga el aparato al calor.

Cargue únicamente con los cargadores suministrados con el aparato.


En condiciones extremas, puede producirse un derrame de la batería.

Limpie cuidadosamente el líquido con un paño y evite el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica.


Al final de la vida útil de la batería, deséchela con el debido cuidado para el medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Antes de arrancar el coche, asegúrese de que el indicador LED del dispositivo esté encendido al menos al 75%, luego conecte el enchufe azul completamente al conector del dispositivo y confirme que el indicador de cable esté apagado.
2. Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) de la batería y la pinza negra al terminal negativo (-) de la batería.
3. Arranque el vehículo.
4. Cuando el vehículo arranque, asegúrese de desconectar el cable de la pinza del banco de energía y luego de los terminales de la batería del coche. No conecte las pinzas roja y negra a los terminales de la batería del vehículo durante 30 segundos.




Pinza roja conectada "+"
Pinza negra conectada "-"




El enchufe se conecta
al arrancador de
batería



Arrancar el vehículo



Retirar el enchufe
del arrancador



Retirar las pinzas
de la batería

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

¿Cómo cargar correctamente su teléfono móvil o producto digital cuando se queda sin batería?

Conecte el cable de carga USB al puerto USB de 5V/2A del producto.

Conecte el otro extremo del cable de carga al puerto correspondiente de su teléfono móvil o producto digital.

Después de conectar los cables, presione la tecla "o" para encenderlo.



El producto de arranque de emergencia se ha quedado sin batería. ¿Cómo cargarlo correctamente?

Conecte el cable de carga al puerto de carga tipo C del producto.

Conecte el otro extremo a un cabezal de carga con una interfaz adecuada. Después de encenderlo, el producto comenzará a cargarse y la luz indicadora parpadeará repetidamente, lo que indica que ha comenzado la carga normal.



1. No intente desmontar ni instalar la batería. La batería está equipada con mecanismos y circuitos de protección internos diseñados para prevenir riesgos. Un desmontaje incorrecto puede dañar estas características de protección, provocando que la batería se sobrecaliente, emita humo, se deforme o se incendie.

2. Evite el contacto directo con una batería con fugas; el electrolito que se derrama puede causar irritación en la piel. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia sin frotar y busque atención médica de inmediato.

3. Cuando utilice el producto por primera vez, si el resultado final no le satisface o nota características inusuales, como desgaste, debe evitar usar el producto con teléfonos móviles u otros dispositivos. Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

RECOMENDACIONES

Para proteger el producto y prolongar su vida útil, siga estas pautas para el arranque de emergencia del vehículo:

1. Primero, compruebe si la batería de su automóvil está baja.
2. Asegúrese de que la carga de la batería de la fuente de alimentación de emergencia sea superior al 75 %.
3. Limite cada intento de arranque de emergencia a menos de 2 segundos.
4. Si un intento de arranque de emergencia falla, espere al menos 30 segundos antes de volver a intentarlo.
5. Si el arranque de emergencia falla después de tres intentos, detenga los intentos posteriores y realice una inspección exhaustiva. Una vez que se resuelvan los problemas, puede proceder con otro intento.

Nota:

Si la batería del automóvil está completamente descargada (voltaje de 0 V), se encenderá una luz roja y sonará una alarma cuando conecte el clip inteligente de la fuente de alimentación de emergencia a la batería del automóvil. En este caso, la batería del automóvil debe desconectarse antes de intentar arrancar.

AVISO

1. No encienda la máquina continuamente. El tiempo de arranque no debe exceder los 5 segundos. Si el arranque falla, espere más de 1 minuto antes de volver a encender la máquina.
2. La expansión del gas a alta presión generará calor; la máquina puede funcionar durante un máximo de 15 minutos. Después de cada uso, debe enfriarse durante 5-10 minutos para prolongar su vida útil.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

**ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA**

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar