

winco®

DESTAPADOR ELÉCTRICO W4501


ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.


- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Mantenga las partes del cuerpo (por ejemplo, las manos) y los utensilios alejados del sacacorchos para evitar daños.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el producto usted mismo.
- No presione el producto sobre una botella con fuerza repentina ni intente acelerar el mecanismo. Este producto funciona mejor cuando se acciona a la velocidad prevista.
- No se permite un uso prolongado.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos.

CÓMO INSTALAR LAS PILAS


- Tire hacia atrás de la hebilla de la tapa de la batería con los dedos para levantarla.



- Inserte 4 pilas alcalinas AA según los terminales positivo y negativo. Cierre la tapa de la batería.



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES




1. Tapa de las pilas
2. Botón de liberación del corcho
3. Botón de extracción del corcho
4. Vertedor
5. Tapón de vacío
6. Cortador de cápsula
7. Base

MODO DE USO


Retire el cortador de cápsula y colóquelo en el cuello de la botella, sujételo firmemente con los dedos, gírelo alrededor del sello de aluminio de uno a dos círculos y corte el sello de aluminio.




Sujete la botella firmemente con una mano y sujete el abridor de vino con la otra. Coloque la parte inferior del cuerpo del abridor de vino sobre la botella de vino y asegúrese de que el cuerpo del abridor de vino permanezca alineado con la botella lo más verticalmente posible.



Presione el botón de extracción y manténgalo presionado, presionando ligeramente el cuerpo del abridor de vino hacia abajo al mismo tiempo. El sacacorchos girará en el sentido de las agujas del reloj y entrará en el corcho, luego lo retirará gradualmente de la botella en segundos. Cuando el corcho se haya extraído por completo, el abridor de vino se detendrá automáticamente. Suelte el botón y retire el abridor de la botella.



Presione el botón de liberación superior y manténgalo presionado durante segundos; el corcho saldrá automáticamente del abridor; suelte el botón y el proceso de apertura se completará.



*Este producto es adecuado para corchos con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm. *Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior de cuello de botella de no más de 35 mm, y un diámetro interior de cuello de botella de 17,5 mm a 23 mm.

PRECAUCIONES

- Se recomienda cortar el sello de aluminio del cuello de la botella de vino con un cortador de aluminio antes de usar el abridor.
- Sujete firmemente el cuerpo del abridor de vino y la botella de vino durante su uso.
- Guarde este producto fuera del alcance de los niños.
- Alinee el cuerpo del abridor de vino con la botella de vino tanto como sea posible, de lo contrario el corcho no se podrá sacar fácilmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el abridor no funciona o se detiene durante el descorche:


- Compruebe que las pilas sean alcalinas.
 - Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente.
 - Confirme que haya suficiente carga en la batería.
 - Presione el botón de liberación hasta que el abridor de vino esté completamente separado de la botella y vuelva a abrirlo después de asegurarse de que el cuerpo del abridor esté alineado con la botella de vino.
- Si las operaciones anteriores son todas correctas y el abridor aún funciona de manera anormal, comuníquese con el proveedor para solicitar servicio de mantenimiento.

CÓMO USAR EL VERTEDEDOR

Inserte el vertedor en el cuello de la botella.

Incline el cuello de la botella para verter el vino con el vertedor.

*Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro interior de cuello de botella de 17,5 mm a 19,5 mm.



CÓMO USAR EL TAPÓN DE VACÍO

Inserte el tapón firmemente en el cuello de la botella.

Tire del asa hacia arriba y hacia abajo para bombear el vacío. Deténgase cuando el asa se vuelva difícil de levantar, lo que significa que el vacío se ha completado.

Guarde la botella en una vinoteca o en el refrigerador para una mejor conservación. Se recomienda terminar en 7 días.

*Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro interior del cuello de botella de 17.5 mm a 20 mm.

Al utilizar el tapón para conservar, no se recomienda almacenar la botella de vino horizontalmente



Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyendo las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas. Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>
ESCANÉA ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA