

winco

W5000

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

ADVERTENCIAS

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES


- 1) La cortadora está diseñada para uso doméstico. En caso de que se utilice para uso comercial, las condiciones de garantía cambian.
- 2) Desconecte de la red eléctrica cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
- 3) No tire del cable para desenchufar.
- 4) El cable de alimentación no debe colgar sobre el borde de una mesa o escritorio, ni quedar en contacto con superficies calientes.
- 5) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o en un punto de servicio apropiado o por una persona calificada para evitar cualquier peligro.
- 6) Este dispositivo está destinado sólo para cortar el cabello natural. Se permite usarlo sólo para el cabello humano; No se puede utilizar para cortar cabello artificial o animal. El uso del producto para fines distintos de los previstos supondrá la anulación de la garantía.
- 7) No toque el cable de alimentación con las manos húmedas, especialmente al enchufarlo o desconectarlo del tomacorriente.
- 8) Conecte sólo a un tomacorriente de fácil acceso.
- 9) No lo use durante el baño.
- 10) Nunca sumerja el dispositivo y el cable en agua u otros líquidos.
- 11) No coloque la cortadora en una superficie húmeda o tela durante el funcionamiento.
- 12) No coloque ni guarde el dispositivo en lugares donde pueda caer al agua.
- 13) No utilice el dispositivo con un accesorio dañado. Puede causar lesiones peligrosas.

- 14) Limpie siempre después de usar.
- 15) Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia - y conocimiento.
- 16) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- 17) No aplique accesorios no recomendados.
- 18) El cabello a cortar debe estar limpio, seco y peinado.
- 19) Coloque la toalla alrededor del cuello para evitar que el cabello que va cortando se le quede pegado al cuello.
- 20) Utilice la cortadora solamente según lo previsto en las instrucciones adjuntas.

NO SUMERJA EN AGUA NI EN NINGUN LIQUIDO



Características y accesorios



Guías de corte



Peine



Tijera



Aceite



Cepillo

Especificaciones


CA 230V~ 50Hz. 10 watts Clase: II

(** Especificaciones y descripciones sujetas al modelo)

Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar la unidad.

Mantenimiento

La cortadora de pelo requiere una lubricación de las cuchillas para asegurar su funcionamiento correcto y continuo. Use una pequeña cantidad de aceite (1 gota) suministrado con la unidad. Después de la lubricación, encienda el dispositivo para que se distribuya el aceite y luego quite el exceso de aceite con un paño.



Operación


1. Verifique si la unidad requiere lubricación.
2. Instale el accesorio requerido.
3. Se recomienda comenzar por un accesorio que deje el cabello largo, para así, si es necesario se puede recortar luego con un accesorio más corto.
4. Encienda el interruptor e inicie el corte. Coloque el accesorio SOLO cuando la unidad esté apagada.
5. En primer lugar, maneje una pequeña sección de pelo para acostumbrarse a la longitud del cabello que se corta. Comience a cortar desde los occipitales, luego desde la frente moviéndose hacia la corona; Todos los movimientos deben realizarse en dirección contraria al sentido del cabello.



6. Observe la velocidad de movimiento del dispositivo al cortar. Los mejores resultados se pueden lograr cuando el dispositivo se mueve con su velocidad interna sin ser acelerado manualmente.
7. El acabado final se debe realizar sin accesorio por movimientos ligeros que acarician a lo largo de la dirección crecida del pelo que comienza en la nuca.
8. Al terminar el corte, apague el interruptor y desconecte del suministro eléctrico.

Alineación

La figura muestra cómo los orificios de la cuchilla inferior son más grandes que las espigas de los tornillos de la cuchilla. Cuando los tornillos de la cuchilla se aflojan, la cuchilla inferior se puede alinear con la cuchilla superior. Mantenga los tornillos apretados después de realizada la alineación.



Palanca

La cortadora está equipada con una palanca ajustable que cambia la cercanía de su corte. Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas darán el corte más cercano. Empujando la palanca hacia abajo aumenta gradualmente la longitud de corte.



Ajuste de potencia

Para ajustar la potencia, gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cortadora haga un ruido (golpe de bobina). Luego, gire lentamente el tornillo de alimentación (en sentido antihorario) solo hasta que el ruido se detenga. Esta es la potencia máxima.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As. Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE

Comercio:: _____ Fecha de compra :: _____

Artículo adquirido :: W5000 N° de factura :: _____

Nombre del propietario :: _____

Tipo y N° de documento :: _____

Domicilio :: _____

Teléfono :: _____

