


winco[®]

JARRA ELÉCTRICA
W715



MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA


www.winco.com.ar

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y para aplicaciones comerciales. No se acepta responsabilidad por daños resultantes de un uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.

- Guarde estas instrucciones para futuras consultas. Si el aparato se pasa a otra persona. Este manual de instrucciones debe acompañarlo.
 - Antes de insertar el enchufe principal en la toma de corriente, compruebe que la tensión de alimentación principal y la clasificación de corriente se correspondan con los detalles de la fuente de alimentación que se muestran en la etiqueta del modelo del aparato.
 - Nunca permita que la base calefactora o el hervidor entren en contacto o se sumerjan en agua. Sin embargo, si esto sucediera, haga que personal calificado examine la unidad, incluido el reemplazo del cable de alimentación. Si es necesario realizar reparaciones, envíe el aparato a nuestro departamento de atención al cliente.
 - No utilice el aparato si
 - el aparato o el cable de alimentación muestra algún signo de daño,
 - el aparato se ha caído.
 - Quite siempre el enchufe de la toma de corriente
 - después de su uso
 - en caso de avería,
 - antes de limpiar.
 - Cuando retire el enchufe de la toma de pared, nunca tire del cable de alimentación.
 - Los niños no reconocen los peligros que pueden ocurrir al operar aparatos eléctricos; Por lo tanto, mantenga a los niños alejados de estos aparatos.
 - Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. .
 - No intente quitar ninguna parte de la carcasa ni insertar ningún objeto metálico en el interior del aparato.
 - Para evitar daños en el cable de alimentación, no deje que pase por esquinas o bordes afilados.
 - No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad y no utilice el aparato al aire libre o con las manos mojadas.
 - Utilice solo agua fría limpia y deje correr el agua durante aproximadamente dos minutos antes de llenar.
- El aparato funciona a temperaturas muy altas. Precaución: existe peligro de quemaduras por el escape de agua o vapor. No toque ninguna parte del hervidor excepto el asa (cuando el aparato esté en uso y asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada. Este aparato está diseñado para calentar agua solamente. Nunca ponga ningún otro líquido en el hervidor.
- El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible
 - Si el hervidor se llena en exceso, es posible que salga agua hirviendo.
 - **ADVERTENCIA** - Coloque la tapa de modo que el vapor se dirija lejos de la manija.
 - **ADVERTENCIA**: No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo.
 - El hervidor solo debe usarse con el soporte provisto.
 - **PRECAUCIÓN** - Asegúrese de que el hervidor esté apagado antes de retirarlo de su soporte.
 - Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - casas de campo;
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



MODO DE USO

Antes de usar por primera vez

- Antes del uso inicial, límpielo pasando por varios ciclos de ebullición, usando agua limpia en cada ciclo y llenando el hervidor (3) hasta su marca superior.

Operación

- Coloque la base inalámbrica (7) sobre una superficie firme y nivelada.

- Vierta la cantidad deseada de agua limpia en el hervidor (3), no toque ninguna parte del hervidor excepto el asa. Cuando el aparato esté en uso, y asegúrese de que la tapa (1) esté bien cerrada, la cantidad de agua puede medirse por la marca de nivel en el exterior del hervidor. Preste siempre atención a los niveles mínimo y máximo y asegúrese de que la tapa (1) esté cerrada de forma correcta y firme.

- Coloque el hervidor de tal manera en la subbase (5) que la parte inferior del hervidor encaje con precisión en el contacto de la base.

- Inserte el enchufe en un tomacorriente.

- Coloque el interruptor de encendido / apagado (6) en la posición "1" para iniciar el proceso de calentamiento. La lámpara indicadora se encenderá.

- Tan pronto como el agua alcance el punto de ebullición, el interruptor de encendido / apagado (6) volverá automáticamente a la posición "0", la lámpara de control se apagará. El hervidor de agua también se puede apagar manualmente colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición "0".

- El agua caliente ahora se puede verter de forma segura a través del pico en otro recipiente.

- Este hervidor está equipado con un corte de seguridad para proteger el aparato de daños en caso de uso inadecuado, si el aparato se opera accidentalmente sin agua o si toda el agua se ha evaporado, el corte de seguridad apagará automáticamente el elemento calefactor.

- En tal caso, retire el enchufe del tomacorriente de pared inmediatamente y vuelva a llenar el hervidor solo después de un período de enfriamiento adecuado, aproximadamente 15-20 segundos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descalcificación

- Si el aparato se apaga antes de alcanzar el punto de ebullición, es señal de que es necesario descalcificar.
- Se puede utilizar cualquier descalcificador normal, siempre que se sigan las instrucciones pertinentes. No llene el hervidor hasta la marca superior para evitar derrames si el descalcificador hace que el agua forme espuma.
- Para limpiar a fondo el hervidor de cualquier residuo de descalcificación, déjelo pasar por varios ciclos de ebullición usando agua limpia en cada ciclo. Enjuague el hervidor con agua limpia después.

Limpieza y cuidado

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté desconectado de la fuente de alimentación y se haya enfriado por completo.
- No utilice abrasivos ni soluciones de limpieza agresivas.
- No sumerja la base ni el hervidor en ningún líquido, para limpiar el exterior se puede utilizar un paño que no suelte pelusa y ligeramente húmedo.
- Es aconsejable eliminar los depósitos de cal del hervidor a intervalos regulares.

Advertencia:

1. NO SUMERJA EN AGUA.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.

Especificaciones

Alimentación: CA 220V~ 50Hz. 1850W. Clase: I

Capacidad: 1.7 litros



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KOWIN garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KOWIN**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KOWIN** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KOWIN y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY - PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE

www.winco.com.ar