


winco®

AFEITA DORA W830

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Tapa protectora
2. Cuchilla de corte
3. Botón de liberación del cabezal
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Pantalla LED
6. Conector de carga
7. Cuchilla de corte lateral
8. Botón de apertura de la recortadora lateral
9. Cable USB
10. Cepillo de limpieza

DISPLAY



Indicador de batería restante

Cuando la afeitadora está encendida, la pantalla digital indicará la batería restante mediante números.



Indicador de carga

- Parpadea mientras se está cargando y se ilumina por completo cuando la carga llega al 100 %
- Parpadea cuando la carga baja al 5 % para recordarle que debe recargar.



Indicador de bloqueo para viajes

El indicador de bloqueo parpadea 3 veces cuando se bloquea y desbloquea la recortadora presionando el interruptor de encendido/apagado de forma continua durante 3 segundos.



Indicador de limpieza

Cuando el tiempo de funcionamiento de la afeitadora es de hasta 30 minutos, aparecerá un símbolo para recordarle que debe limpiar la afeitadora. Tenga en cuenta que el nivel de resistencia al agua de esta afeitadora es IPX 6.

MÉTODO DE CARGA

Este aparato es muy práctico para llevar y se puede cargar en cualquier lugar con el cable USB. Cargue el dispositivo conectándolo a un banco de energía o un adaptador (5 V 1 A) o a una computadora. Esto garantiza que pueda encontrar la fuente de carga cómodamente, ya sea en casa o de viaje.

Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez o después de no usarlo durante un largo período de tiempo.

Cuando la capacidad de la batería es inferior al 5 %, el símbolo de la batería parpadea para recordarle que se está cargando.

Antes de cargar, asegúrese de que la afeitadora esté apagada.

Conecte el extremo de salida del adaptador al conector en la parte inferior de la afeitadora. Y luego inserte el adaptador a una fuente de alimentación.

El tiempo de carga completa es de aproximadamente 90 minutos y, después de la carga completa, el tiempo de funcionamiento inalámbrico es de aproximadamente 60 minutos.

Cuando comienza la carga, el símbolo de la batería

parpadeará. Cuando finalice la carga, el símbolo de la batería dejará de parpadear y la capacidad de la batería indicará 100 %.

Después de la carga, desconecte el cable USB de la afeitadora y manténgalo en buenas condiciones.

USO

Retire la cubierta protectora y empuje el interruptor hacia arriba.

Toque suavemente su piel y muévelo lentamente en la dirección contraria al crecimiento de la barba.

Después de usar el aparato, apague y coloque la cubierta protectora.


TRIMER

El recortador lateral solo funciona cuando la afeitadora está encendida.

Abra el recortador lateral presionando el interruptor hacia adelante.

Toque suavemente su piel en la dirección del ángulo correcto con el recortador y recorte lentamente.

Después de usar, apague la unidad, empuje el recortador a la posición original y coloque la cubierta protectora.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Presione el botón de bloqueo y retire el marco de la lámina.
Limpie las barbas de la lámina exterior, la cuchilla interior y el cuerpo una vez a la semana.
Puede lavar el marco de la lámina con agua corriente. Pero nunca lave el cuerpo en un recipiente.
Después de limpiar, vuelva a colocar la lámina y coloque la cubierta protectora.
Cambio de la lámina
Presione el botón de bloqueo y retire el marco de la lámina.
Presione suavemente la lámina hacia abajo desde la esquina superior.
Empuje hacia atrás la lámina desde la parte inferior.

Aviso importante
La lámina exterior está hecha de una aleación muy fina y se daña fácilmente, no la presione con la mano. Si la lámina exterior se deforma y se daña, deje de usarla y cámbiela inmediatamente.
Desenchufe el cargador antes de limpiar la afeitadora con agua corriente.
El grado de impermeabilidad es IPX6, no coloque la afeitadora en un recipiente con agua.

Puede utilizar la afeitadora en la ducha, pero nunca la coloque en un
No monte este producto para evitar accidentes.
No repare la afeitadora usted mismo.
Deje de usar la afeitadora si no funciona normalmente.
Cuide a los niños y manténgalos alejados de este producto.
Cambie y limpie la lámina exterior periódicamente.
Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones iniciales sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por WINCO, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de WINCO ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service



**** Diseño y especificaciones sujeta a modificaciones sin aviso previo**

**** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar**