winco

ESPUMADOR DE LECHE

W870N
W870B

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELAS PARA POSTERIOR CONSULTA. PROPORCIONAN INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LAS OPERACIONES Y LA SEGURIDAD PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

1. Lea este manual del usuario detenidamente antes del primer uso y guárdelo para futuras consultas. Preste atención a las advertencias del producto y del manual del usuario. Contiene información importante para su seguridad, así como para el uso y mantenimiento adecuados del producto.

2. Utilice el producto solo para el fin previsto. Úselo solo con los accesorios y componentes recomendados que se suministran con el producto. El uso inadecuado o el funcionamiento incorrecto pueden provocar peligros.

3. Nunca deje el producto sin supervisión o sin vigilancia mientras esté encendido.

4. No coloque objetos pesados encima del producto.

¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica. No sumerja el espumador de leche ni la base eléctrica en agua ni en ningún otro líquido. Nunca coloque el espumador de leche bajo el chorro de agua para limpiarlo. No coloque el producto en el lavavajillas.

5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un electricista cualificado para evitar un peligro o el producto debe desecharse

6. El voltaje de la red eléctrica debe coincidir con la información de la etiqueta de clasificación del producto.

7. Evite dañar el cable de alimentación. No permita que el cable de alimentación se doble ni entre en contacto con esquinas afiladas.

8. Mantenga este producto, incluido el cable de alimentación y el enchufe, lejos de todas las fuentes de calor, como hornos, placas eléctricas y otros dispositivos/objetos que produzcan calor.

9. Desenchufe de la toma de corriente únicamente; no tire del cable.

10. Desconecte el producto de la red eléctrica cuando no se esté utilizando; en caso de mal funcionamiento; antes de colocar o quitar accesorios; antes de limpiar y guardar el producto.

11. Utilice el producto solo en lugares secos en interiores, nunca lo utilice en exteriores.

12. Coloque el producto sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante.

13. Proteja el producto del calor y el frío extremos, la luz solar directa y el polvo.

14. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el producto al fuego (chimenea, parrilla, velas, cigarrillos, etc.) ni al agua (gotas de agua, salpicaduras de agua, jarrones, tubos, estanques, etc.).

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de quemaduras! Evite el contacto con superficies calientes y el vapor que sale. Sujete el producto solo por el asa.

15. Mantenga una distancia de seguridad suficiente alrededor del producto. La leche caliente puede causar quemaduras graves.

16. No mueva ni transporte el producto durante su uso o mientras haya leche caliente en el termo. Rociar leche caliente supone un riesgo de quemaduras.

17. Utilice el producto solo cuando esté lleno de leche.

18. Cierre la tapa al espumar o calentar.

19. El uso de accesorios y componentes no recomendados por el fabricante puede provocar lesiones o daños y anular la garantía.

20. Este producto no es apto para uso comercial. Está diseñado solo para uso doméstico

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADICIONALES

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
4. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

¡Precaución! Para evitar peligros causados por el restablecimiento involuntario del limitador de temperatura de seguridad, el producto no debe conectarse a un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni a un circuito eléctrico que se encienda y apague regularmente.
5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en interiores en aplicaciones domésticas y similares, como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo, casas rurales, por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales, y entornos de tipo alojamiento y desayuno.
6. NO llene con leche por encima del nivel máximo de capacidad.
7. NO utilice el espumador de leche para calentar aceite ni para derretir mantequilla.
8. NO coloque ningún recipiente dentro del espumador de leche; la leche debe retirarse del envase, recipiente, lata, etc. antes de verterla en la jarra.
9. No utilice el aparato para calentar leche para un bebé.
¡Advertencia! Nunca abra la tapa durante el proceso de espumado o calentamiento.
¡Advertencia! Evite derramar líquido sobre los conectores eléctricos.
¡Advertencia! Manipular con cuidado. La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
10. Utilice el producto únicamente con la base proporcionada.
11. El producto no debe sumergirse en agua para su limpieza.
12. Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
13. Tenga cuidado al verter líquido caliente del espumador de leche, ya que puede salir expulsado del aparato debido a la formación repentina de vapor.
14. Limpie bien el producto y los accesorios después de cada uso. Consulte la sección LIMPIEZA Y CUIDADO

DESEMBALAJE Y REVISIÓN DEL PRODUCTO

1. Retire con cuidado el producto y los accesorios de su embalaje original.
2. Compruebe si el contenido del embalaje está completo o dañado. Si el contenido del embalaje está incompleto o si se detectan daños, devuelva el producto.
3. ¡Peligro de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños pequeños.

USO PREVISTO
Este producto es apto únicamente para calentar y espumar leche. Cualquier otro uso puede provocar daños al producto o lesiones.

ANTES DEL PRIMER USO



1. Tapa
2. Marca de calentamiento MÁX
3. Marca de espuma MÁX
4. Marca MÍN
5. Espumador de leche WINCO
6. Botón de encendido/apagado
7. Base eléctrica
8. Batidor para espumar
9. Batidor de calentamiento

ANTES DEL PRIMER USO

1. Coloque la base eléctrica sobre una superficie seca, uniforme y estable.
2. Desenrolle el cable de alimentación hasta que alcance la longitud deseada.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
4. Limpie el producto y el accesorio para espumar antes de usarlo por primera vez para eliminar cualquier residuo de fabricación.

Nota: No sumerja el producto en agua. Asegúrese de que el conector de la parte inferior del producto permanezca seco en todo momento

1. Llene el producto con agua fría hasta el nivel MÁXIMO y enciéndalo presionando el botón de ENCENDIDO/APAGADO; el botón se iluminará. El producto comenzará a calentarse.
2. Luego, deseche el agua después de calentarla. Repita este proceso una vez más; asegúrese de dejar que el producto se enfríe cada vez o no funcionará hasta que se haya enfriado lo suficiente

MODO DE USO

ESPUMADO DE LECHE
1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada.
2. Abra la tapa y coloque el batidor para espumar en el eje giratorio.
3. Llene con leche fría (5 °C - 10 °C). El nivel de leche debe estar entre las marcas "MAX" y "MIN".
4. Coloque la tapa firmemente presionándola suavemente hacia abajo.
5. Coloque el espumador de leche en la base eléctrica.
6. Si desea preparar una espuma de leche caliente, presione el botón de encendido/apagado 1 vez y el botón parpadeará en color ROJO. El producto se apagará automáticamente después de unos 2 minutos cuando la temperatura de la leche alcance aproximadamente 65 °C.
Si desea preparar una espuma de leche fría, presione el botón de encendido/apagado 3 veces y el botón parpadeará en color AZUL. El producto se apagará automáticamente después de unos 2 minutos.
7. Retire el espumador de leche de la base eléctrica y abra la tapa.
8. Luego vierta la leche del espumador de leche

Nota:
Si desea preparar más espuma de leche, deje que el espumador de leche se enfríe durante unos minutos antes de volver a usarlo. Mientras el espumador de leche esté caliente, el termostato impide que se vuelva a utilizar. Puede enjuagar el interior del espumador de leche con agua fría para acelerar el proceso de enfriamiento.

CALENTAR LA LECHE
1. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
2. Abra la tapa y coloque el batidor calentador en el eje giratorio.
3. Llene con leche de conservación en frío (5 °C - 10 °C). El nivel de leche debe estar entre las marcas "MAX" y "MIN".
4. Coloque la tapa firmemente presionándola suavemente hacia abajo.
5. Coloque el espumador de leche en la base.
6. Pulse el botón de encendido/apagado 2 veces y el botón se iluminará en ROJO. El producto se apagará automáticamente después de unos 3 minutos y 20 segundos, cuando la temperatura de la leche alcance aproximadamente 65 °C.
7. Retire el espumador de leche de la base y abra la tapa
8. Luego vierta la leche del espumador de leche.

PROTECCIÓN CONTRA LA SECO
1. Si no hay suficiente leche en el espumador de leche, se apagará automáticamente. Sin embargo, asegúrese siempre de que haya suficiente leche en el producto, ya que apagar el dispositivo automáticamente puede acortar su vida útil.
2. Deje que el producto se enfríe antes de volver a llenarlo

LIMPIEZA Y CUIDADO

NOTA: Para reducir la acumulación de residuos de leche, vacíe siempre la leche residual y límpiela inmediatamente después de terminar de espumar. Nunca deje líquido en el espumador de leche durante la noche.

1. Desenchufe la base de alimentación del tomacorriente y deje que el espumador de leche se enfríe por completo antes de limpiarlo.
2. Limpie el interior de la jarra con un paño húmedo y suave, o una esponja. Solo se puede quitar el batidor para enjuagar con agua.
3. Si es necesario, coloque el accesorio batidor en el cabezal. Llene con agua limpia hasta la marca de nivel MÁX. y luego agregue un par de gotas de jabón líquido suave. Encienda el espumador de leche y deje que el agua jabonosa limpie la jarra. Después de que el espumador de leche se apague, deseche el agua jabonosa. Vierta agua limpia fresca en la jarra y deséchela; repita hasta que los residuos de jabón se hayan eliminado por completo. Limpie con un paño húmedo.

¡ADVERTENCIA! No sumerja el espumador de leche ni la base de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
Nunca coloque el espumador de leche bajo el chorro de agua para limpiarlo. No lo coloque en el lavavajillas

4. Asegúrese de que todos los conectores y enchufes eléctricos se mantengan secos.
5. Enjuague la tapa y el batidor con agua limpia y séquelos bien.
6. Nunca utilice disolventes ni agentes de limpieza abrasivos, cepillos duros, objetos metálicos u objetos afilados para limpiar. Los disolventes son peligrosos para la salud y dañan las piezas de plástico del producto; los agentes de limpieza abrasivos y los accesorios de limpieza pueden rayar las superficies del producto.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el espumador de leche y deje que se enfríe.

2. Guárdelo en su caja en un lugar fresco y seco.

3. Nunca guarde el aparato mientras esté conectado a la red eléctrica.

4. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato.

5. No ejerza ninguna tensión sobre el cable en el punto de entrada del aparato, ya que podría deshilacharse y romperse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240Vca; 50Hz; 550W; Clase I
Capacidad: MÍN: aprox. 75 ml
MÁX: aprox. 130 ml (espumar)
MÁX.: aprox. 300 ml (calentar)

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service