

winco

HIDRO LAVA DORA W9009

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

NOTAS DE SEGURIDAD

Para evitar accidentes como descargas eléctricas e incendios causados por un uso inadecuado, lea este manual detenidamente antes de usar este producto y guárdelo en un lugar seguro.

Advertencia de seguridad 



No dispare agua a personas o animales.
No dispare agua a equipos que contengan componentes eléctricos.

BATERÍA

No desmonte, repare ni modifique la batería sin permiso.
No exponga la batería al calor ni a las llamas, y evite almacenarlos bajo la luz solar directa.
No deje la batería en cajas o cajones al azar para evitar cortocircuitos entre ellos o por otros objetos metálicos.
No deje caer la batería desde una gran altura ni lo golpee con fuerza.
No utilice cargadores no compatibles.

La batería contiene litio. Para proteger el medio ambiente, las baterías usadas deben recolectarse por separado y no desecharse a voluntad.



No arroje la máquina al agua ni al fuego.



Retire la batería cuando realice tareas de mantenimiento o limpie la máquina después de usarla.

Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.

Manipule el embalaje y las bolsas de almacenamiento correctamente para evitar accidentes como la asfixia de bebés y niños pequeños.

Utilice el producto de acuerdo con las instrucciones del manual. Cualquier pérdida causada por un uso inadecuado correrá a cargo del usuario

CARGANDO

Cargue completamente la batería para el primer uso; cuando el cargador muestre color verde, generalmente de 4 a 6 horas, desenchufe el cargador inmediatamente.

No cargar por la noche o sin supervisión.

No lo cargue cerca de una fuente de calor (radiador) o en un ambiente húmedo (baño).

No cubra ni limpie con una toalla mojada mientras la batería se está cargando. Si el cable del cargador está dañado o agrietado, deje de usarlo inmediatamente y reemplácelo con un cargador compatible. Si el producto no se utilizará durante un período prolongado, la batería debe cargarse completamente y almacenarse en un ambiente fresco y seco. Y cárguelo al menos una vez cada tres meses para preservar la vida útil de la batería.

DIFERENTES USOS



BICICLETAS



AUTOS



CONTENEDORES



FLORES



VENTANAS



PATIOS

Este producto es generalmente adecuado para el lavado del hogar, el lavado de coches, el riego de flores. No lo utilice en entornos comerciales o industriales.

Se recomienda utilizar este producto a una temperatura ambiente de 0 °C a 50 °C, y es posible que la máquina no funcione correctamente si la temperatura ambiente la supera.


No se recomienda el uso de este producto por parte de niños o personas con movilidad reducida.

Este producto no se puede utilizar con agua turbia, aceite, pesticidas ni líquidos corrosivos.


INSTALACIÓN Y OPERACIÓN



Instale la batería



Instale la pistola




Conecte la manguera de agua



Instale el recipiente para el jabón



Conecte el otro extremo de la manguera de agua



Instale el cabezal de la pistola

PASOS

Instale la batería

Instale la pistola de lavado

Nota: Después de instalar la pistola de limpieza, agítela de izquierda a derecha para confirmar si está instalada en su lugar.

Conecte la manguera de agua

Nota: Después de instalar la manguera de agua, tire de ella ligeramente para comprobar si está conectada en su lugar. Si la tubería de agua no se suelta, significa que se ha instalado en su lugar.

Conecte su propia manguera de agua (opcional)

1. Retire el conector de la manguera de agua

2. Conecte la manguera de agua doméstica correspondiente

Nota: Además de la manguera de agua accesorio estándar de fábrica, el agente de limpieza también se puede conectar a la manguera de agua del jardín con la interfaz correspondiente.

FUNCIONAMIENTO

Encienda la máquina

Nota: Al utilizarla por primera vez, se debe purgar el aire de la tubería de agua. Coloque la lavadora a la altura de la cintura (<1,5 m) y luego seleccione el modo de encendido. Después de que el agua entre en la tubería de agua y salga el agente de limpieza, puede comenzar la limpieza. Este proceso tarda entre 20 y 30 segundos.

Elegir la presión requerida.

Nota: La presión del agua debe seleccionarse girando el cabezal de la pistola de lavado. De 0 a 40° se utiliza para lavar.

Lavado



ADVERTENCIA: No utilice fuentes de agua turbias o corrosivas (incluido el líquido lavacristales, nutrientes para plantas, fertilizantes, etc.).

Nota: Si la máquina se utiliza con agua salada, utilice agua limpia para hacerla funcionar y enjuague la superficie, antes de guardarla.

MANTENIMIENTO

Retire la batería de la máquina antes de realizar reparaciones o mantenimiento. Antes de cada uso, compruebe si la máquina y sus piezas están dañadas. Si encuentra algún daño, deje de usar la máquina y póngase en contacto con el proveedor o fabricante para sustituir las piezas originales.

Mantenimiento del filtro

Retire primero la tubería de agua y luego limpie la suciedad del filtro con agua limpia.

Después de usar la máquina, limpie el cuerpo con un cepillo suave o un paño limpio. Guarde la máquina en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños, no coloque otros artículos sobre la máquina y preste atención a la protección anticongelante al guardar la máquina y los accesorios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La máquina no se puede arrancar, el agua no se puede autocebar o la presión es insuficiente

La máquina está demasiado alta respecto a la fuente de agua

Filtro de la tubería de agua obstruido

Mala conexión entre la tubería de agua proporcionada por usted y la máquina

La conexión de la tubería de agua de la máquina está suelta y falta la junta de goma

Las bombas de agua, las tuberías u otros accesorios están congelados

El agua sale después de apagar la máquina

La manguera está doblada

Queda agua en la bomba después de apagar la máquina

El recipiente de espuma no rocia

Está obstruido

La máquina no arranca

La batería no está instalada correctamente o está descargada

La batería está dañada

Discontinuidad de presión de la máquina

Hay aire en la bomba

Reemplace la batería por una nueva o cárguela

La máquina se detiene sola

La boquilla multifunción está bloqueada, la función de protección de corriente está activada

ESPECIFICACIONES

Voltaje nominal	21V --- (MAX)
Potencia nominal	180W
Presión nominal	30bar
Presión admisible	10bar
Caudal de agua nominal	1.5L/min
Presión nominal de entrada de agua	0.5bar
Limitación de temperatura de entrada de agua	50°C

HIDROLAVADORA Marca y Modelo: WINCO W9009
21V. IPX5
Presión nominal: 1.0MPa/10bar
Presión admisible: 3.0MPa/30bar
Caudal nominal: 1.5L/min
Este producto utiliza una fuente de alimentación 220Vca.; 50Hz; 0.8A Clase: II Salida: 21Vcc = 1A.
Origen: China
Importa, Distribuye y Garantiza: KABO S.A.
CUIT N°: 30-71213567-7
Dirección: Pasteur 351, CABA - Argentina
Solo para uso doméstico.

winco.com.ar

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por WINCO, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de WINCO ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As. Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANÉA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar