

SECADOR DE PELO COMPACTO

W4195



MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Selector de flujo de aire/temperatura
2. Difusor
3. Datos técnicos
4. Filtro de entrada
4A. Tapa del filtro
4B. Filtro

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros de que apreciará su calidad y fiabilidad, ya que fue diseñado y fabricado pensando en la satisfacción del cliente.



¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro. Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, en particular, las notas de seguridad y advertencias, que deben cumplirse. Conserve este manual junto con su guía ilustrativa para futuras consultas. Si transfiere el aparato a otro usuario, asegúrese de entregar también esta documentación.

NOTA: Si alguna parte de este manual resulta difícil de entender o surge alguna duda, póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada en la última página antes de utilizar el aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Después de desembalar, asegúrese de que el aparato esté intacto, completo con todas sus piezas como se muestra en la guía ilustrativa y sin signos de daño. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.

¡PRECAUCIÓN! Retire cualquier material de comunicación, como etiquetas, rótulos, etc., del aparato antes de usarlo.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia. Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

Este aparato solo debe utilizarse para el fin para el que fue diseñado, es decir, como secador de pelo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme al uso previsto y, por lo tanto, peligroso.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato correspondan a los de la red eléctrica. La clasificación se encuentra en el aparato o en la fuente de alimentación, si la hay (consulte la guía ilustrativa).

Este aparato puede funcionar automáticamente a una frecuencia de 50 Hz.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión

NO utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzo.

NO tire del cable de alimentación ni del propio aparato para desenchufarlo de la toma de corriente.

NO tire ni levante el aparato por el cable de alimentación.

NO exponga el aparato a la humedad, a las inclemencias del tiempo (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.

NO deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica.

Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento y cuando no esté en uso.

Si el aparato está defectuoso o no funciona correctamente, apáguelo y no lo manipule. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado para cualquier reparación.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un centro de servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.

Cuando utilice el aparato en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado

Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no supere los 30 mA (idealmente 10 mA) en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Consulte a su instalador.

¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapor. Para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, consulte las instrucciones en el capítulo correspondiente.

Este aparato solo debe utilizarse en cabello humano. NO utilice el aparato en animales ni en pelucas ni postizos de material sintético.

NO obstruya el filtro de entrada y manténgalo siempre libre de polvo y pelo.

Consulte el embalaje exterior para conocer las características del aparato.

Utilice el aparato solo con los accesorios suministrados, que son parte esencial del mismo.

SÍMBOLOS

 Advertencia

 Prohibido

 Equipo de clase II

 Nota

 Apertura del filtro de entrada

 Cierre del filtro de entrada

0 APAGADO

 Flujo de aire y temperatura medios

 Flujo de aire fuerte y temperatura alta

 No apto para su uso en la bañera, la ducha o en depósitos llenos de agua

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y SUS ACCESORIOS

Consulte la página 1 de la Guía ilustrativa para comprobar el contenido del embalaje. Todas las figuras se encuentran en las páginas interiores de la cubierta.

1. Botón combinado de flujo de aire/temperatura
2. Placa difusora
3. Datos técnicos
4. Filtro de entrada

4A. Tapa del filtro
4B. Filtro

Para conocer las características del aparato, consulte el embalaje exterior. Utilice únicamente los accesorios suministrados.

USO
¡ADVERTENCIA! Este aparato no debe utilizarse si se ha caído o si presenta signos visibles de daños

¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Nunca coloque el aparato en agua.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio. NO utilice productos inflamables en el cabello ni en el aparato.

¡ADVERTENCIA! Para evitar el sobrecalentamiento o dañar la superficie de apoyo: nunca coloque el aparato cuando esté encendido sobre una superficie con el difusor hacia abajo.

¡ADVERTENCIA! No bloquee el filtro de entrada (4) mientras el aparato esté encendido. No cubra el filtro de entrada (4) al sujetar el aparato



Aparato con pulsador combinado caudal aire/temperatura (1A)

El botón combinado flujo de aire/temperatura (1A) ajusta la temperatura relativa en los siguientes niveles:

0-APAGADO

-flujo de aire y temperatura medios

** = flujo de aire fuerte y alta temperatura

CONSEJOS ÚTILES

1. Preparación para su uso
Después del lavado, secar el cabello con toalla delicadamente.



2. Modo de uso - Cabello largo:
Incline tu cabeza hacia abajo.
Coloque suavemente un mechón de cabello en el difusor.
Mueva el difusor (soplado caliente al aire libre) hacia el cuero cabelludo.
Mantener en su lugar durante unos segundos.
Repita con otros mechones de cabello, moviéndose hacia adentro desde la parte exterior.



3. Método de uso - Cabello medio/corto:
Mueva el difusor (soplando aire caliente) hacia el cuero cabelludo.
Manténgalo en su lugar durante unos segundos.
Repita la operación con otros mechones de cabello.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

¡ADVERTENCIA! Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento.¡

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que todas las piezas limpiadas estén completamente secas antes de volver a utilizar el aparato.

Limpieza del aparato
Limpie el aparato con un paño húmedo cuando sea necesario. No utilice disolventes ni otros detergentes agresivos o abrasivos. De lo contrario, la superficie podría dañarse. Revise la abertura de entrada del aparato regularmente y elimine todo el pelo y el polvo.

Limpieza del filtro de entrada (4)
Si el aparato incluye un filtro de entrada, límpielo de la siguiente manera:

Abra la tapa del filtro (4A) como se muestra en la figura (4).
Limpie la parte delantera y trasera del filtro (4B) y la tapa del filtro (4A) con un paño húmedo.
Deje que las piezas se sequen bien y vuelva a colocarlas en orden inverso

ⓘ : Cuanto más polvo haya en el lugar donde se utiliza el secador de pelo, con más frecuencia deberá limpiarse el filtro

ALMACENAMIENTO

¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio. Espere a que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.

¡ADVERTENCIA! NO enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

El embalaje del aparato está hecho de materiales reciclables. Deséchelo de acuerdo con la normativa de protección medioambiental.

De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), el símbolo del contenedor tachado en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe eliminarse por separado de otros residuos al final de su vida útil.
Por lo tanto, el usuario debe llevar el aparato a un centro de reciclaje adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida separada adecuada para el procedimiento posterior del aparato fuera de servicio para su reciclaje, que incluye el tratamiento y la eliminación respetuosos con el medio ambiente, ayuda a prevenir efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud, y promueve la reutilización o el reciclaje de los materiales que componen el aparato

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

SECADOR DE PELO
WINCO W4195
ALIM.: 220VCA; 50HZ; 700W; CLASE II

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar