



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KOWIN garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KOWIN**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KOWIN** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KOWIN y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE



winco[®]

BALANZA

W7500 —————

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

RETIRANDO ALGUN INGREDIENTE

Quite la cantidad deseada de artículo. El valor de peso del artículo eliminado aparece en las pantallas como un valor negativo.

Presione el botón "TARA" una vez, la balanza indicará un peso de "0" nuevamente.

APAGADO AUTOMÁTICO

Si no pesa nada luego de transcurrido un minuto la unidad se apaga automáticamente.

Asegúrese de que la balanza esté sobre una superficie plana, uniforme y firme.

Esta unidad no es impermeable. No exponer a la humedad

Limpiar la balanza con un paño ligeramente húmedo. No use ningún agente de limpieza químico / abrasivo para limpiarla.

Retire la batería si la balanza no se va a utilizar durante mucho tiempo. No la deje caer ni salte sobre ella. Es un instrumento de precisión.

Trate su balanza WINCO con cuidado.

ALIMENTACIÓN

La unidad utiliza una pila CR2032.



REEMPLAZO DE LA PILA

Si necesita reemplazar la pila, hágalo por otra nueva de iguales características. Respete la polaridad indicada, el signo + debe quedar hacia arriba.

Bloqueo pequeño



ESPECIFICACIONES

Peso máximo: 5 kg. Peso mínimo: 5 grs.

Medición: 1 gr.

Alimentación: 1 pila CR2032 3V x 1

Función Tara

Encendido/Apagado

Unidad de medición: gramos

Apagado automático

Indicador de batería baja (LO)

Indicador de sobre carga.

MODO DE USO

Coloque el bowl sobre la plataforma.

Presione el botón "ON/OFF" para encender la unidad.

Coloque los ingredientes a pesar en el bowl. Si necesita adicionar ingrediente presione el botón "TARE" para volver la unidad a "0".