

winco®

ESTUFA HALÓGENA W122

Instrucciones de seguridad

No deje al alcance de los niños los envoltorios ni embalajes del aparato.
Al desenchufarlo no coloque el cable sobre la estufa, al menos hasta que la misma se haya enfriado.
Mantenga el cable alejado de las superficies calientes del producto.
Este aparato no fue diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos o lugares similares.
Nunca coloque la estufa eléctrica en un lugar donde ésta pudiera caer dentro de una bañera o cualquier recipiente que contenga agua. NO CUBRA la estufa con ropa o bolsas u otros objetos, tampoco la coloque sobre alfombras.
El producto debe colocarse en el suelo, sobre una superficie plana y en forma vertical.
Nunca utilice el artefacto debajo ni frente de un tomacorriente.
No utilice el producto con un temporizador o cualquier otro aparato que lo desconecte automáticamente, porque existe el peligro de incendio con una mala utilización.
No utilice la estufa en áreas donde existen líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.

No opere el producto si el cable de alimentación o el enchufe se encuentran en mal estado o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas.
Udélalo al servicio técnico más cercano. Nunca desconecte el artefacto tirando del cable.
No utilice adaptadores ni alargues. Tampoco se recomienda utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
No deje a los niños, personas mayores o con capacidad reducida solos con el aparato sin la supervisión de un adulto.
No enchufar el aparato si éste estuviera húmedo. Ni lo manipule con los pies o manos mojadas o descalzo.
Cuando no lo utilice, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

Selección de Calefacción

El calefactor dispone de un interruptor que le permite seleccionar distintos niveles de calefacción.

0 Apagado I Potencia Media 400W II Potencia Máxima 800W

Sistema de Seguridad

Este electrodoméstico tiene un sistema de seguridad que automáticamente apaga las velas si la unidad se cae o se inclina.

Si hay sobrecalentamiento, desenchufe el aparato, posicione el interruptor en 0 y déjelo apagado por lo menos durante 10 minutos.

Si se mantiene la misma condición, desenchufe de nuevo y contacte al servicio técnico.



Mantenimiento

La unidad sólo requiere limpieza externa.
Antes de limpiar, apague y desconecte del tomacorriente. Use un trapo húmedo para limpiar el marco y el frente mallado.

Especificaciones técnicas

CA 220-240V ~ 50-60Hz 800 Watts CLASE I

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.
KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyendo las reparaciones por defectos, originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como: transporte en cualquiera de sus formas, embargos o mudanzas, inundaciones, albos o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, negligencia o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, distintos de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se contengan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es irresponsable que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe rescatar su calidad al exhibir este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO - CASA CENTRAL

Pasteur 377 - C.A.B.A. - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669

E-mail: service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY - PLUS ELECTRIC - EUROTET - WINCOPHONE

Comercio: Fecha de compra:

Artículo adquirido: N° de Factura:

Nombre del propietario:

Tipo y N° de documento:

Domicilio:

Teléfono: