

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.

KAIBO SA garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originales en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo tales como: transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por KAIBO SA, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que se contraiga en nombre de KAIBO SA ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la CABA. Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO SA y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre alterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO - CASA CENTRAL

Pasteur 377 1º piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669

WINCO - CENTURY - PLUS ELECTRIC - EUROTTEL - WINCOPHONE

Comercio:Fecha de compra:
Artículo adquirido:N° de Factura:
Nombre del propietario:
Tipo y N° de documento:
Domicilio:
Teléfono:

winco®

LICUADORA ELECTRICA W-1904



Manual de Instrucciones

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 1 - Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de operar la unidad.
- 2 - Una operación incorrecta o un manejo inapropiado puede causar daños en la unidad y/o personas.
- 3 - La unidad ha sido diseñada sólo para uso doméstico.
- 4 - Desconecte la unidad de la energía eléctrica cuando no esté en uso.
- 5 - Mantenga la base alejada de probables salpicaduras.
- 6 - No sumerja la unidad ni el cable en agua ni en ningún otro líquido. Si esto ocurre, desconecte de la energía eléctrica de inmediato y haga revisar la unidad por un electricista calificado antes de volver a utilizarla.
- 7 - No utilice la unidad si el cable se ha dañado o la unidad no opera normalmente, de ser necesario contacte al servicio técnico o personal especializado.
- 8 - Asegúrese de mantener el cable de alimentación alejado de bordes agudos y de superficies calientes.
- 9 - No utilice alargues ni reemplace el enchufe con que ha sido provista.
- 10 - Coloque la unidad sobre una superficie estable y segura. Alejada de fuentes de calor.
- 11 - No deje la unidad desatendida durante su uso.
- 12 - La unidad no debe ser utilizada por niños y/o personas con capacidades mentales o motrices reducidas.
- 13 - Utilice el vaso sólo con la base provista y no utilice la base con otro propósito.
- 14 - No remueva el vaso de su base durante la operación. Apegue la unidad primero.
- 15 - Cierre la tapa antes de encender la unidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Cómo utilizar la unidad

La unidad viene equipada con un sistema de seguridad. Si el vaso de vidrio no está correctamente colocado, la unidad no funciona.

- 1 - Para licuar, coloque el vaso en la unidad de motor, gire lentamente para bloquear.
- 2 - La tapa dosificadora le permite adicionar alimentos durante el proceso. Nunca exceda el nivel máximo indicado.
- 3 - Coloque la tapa y gire para bloquear.
- 4 - Conecte la unidad a la red eléctrica y seleccione la velocidad deseada.
- 5 - Cuando finalice el proceso, coloque el selector de velocidad en la posición "0" y espere a que el motor se detenga.
- 6 - Retire la jarra girando en sentido horario.

CUIDADO: No retire la jarra hasta que el motor se haya detenido por completo.

7 - Para limpiar la unidad vea la sección de cuidado y mantenimiento.

CUIDADO: Permita que la unidad se enfríe al menos tres minutos entre procesos.

Cuidado y Mantenimiento

Antes de utilizar la unidad por primera vez

- 1 - Coloque agua jabonosa en el vaso y ejecute el proceso de auto limpieza.
- 2 - Enjuague con agua limpia y seque.
- 3 - Luego del uso de la unidad, lave el vaso y la tapa en agua jabonosa.
- 4 - Para la limpieza del cuerpo de la unidad, utilice un paño suave y húmedo, no lo sumerja en agua.

Alimentación CA 220V ~ 50Hz / 500 Watts / Clase II

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.
El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo tanto, deberá quedar fácilmente accesible.
Respete la capacidad máxima de carga indicada.