


winco

HORNO MICROONDAS

W2011



winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

INSTALACION

1. Asegúrese de retirar todo el material de embalaje del interior de la puerta.
 2. ¡ADVERTENCIA! Revise el horno para detectar cualquier daño, como una puerta desalineada o doblada, sellos y superficie de sellado dañados, bisagras y pestillos rotos o sueltos, o aisladoras dentro de la cavidad o en la puerta. Si observa algún daño, no utilice el horno y contacte con personal de servicio técnico cualificado.
 3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable para soportar su peso y el de los alimentos más pesados que se cocinarán en él.
 4. No coloque el horno en lugares donde se genere calor, humedad o alta humedad, ni cerca de materiales combustibles.
 5. Para un correcto funcionamiento, el horno debe tener suficiente flujo de aire. Deje 20 cm de espacio por encima del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm a ambos lados. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato. No retire las patas.
 6. No utilice el horno sin la bandeja de vidrio, el soporte de rodillos y el eje en sus posiciones correctas. 7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y que no pase por debajo del horno ni sobre ninguna superficie caliente o afilada.
 8. El enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desenchufarlo fácilmente en caso de emergencia.
 9. No utilice el horno al aire libre.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable con un cable de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Debe enchufarse a un tomacorriente de pared correctamente instalado y conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una salida para la corriente eléctrica. Se recomienda instalar un circuito separado que alimente solo al horno. Usar alto voltaje es peligroso y puede provocar incendios u otros accidentes que dañen el horno.

¡ADVERTENCIA! El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede resultar en riesgo de descarga eléctrica.

Nota:
 1. Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de conexión a tierra o eléctricas, consulte a un electricista o técnico cualificado.
 2. Ni el fabricante ni el distribuidor se responsabilizan de los daños al horno ni de las lesiones personales que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables de este cable principal están coloreados según el siguiente código:
 Verde y amarillo = TIERRA
 Azul = NEUTRO
 Marrón = TENSIÓN

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y desenchufelo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
 2. Mantenga limpio el interior del horno. Si se adhieren salpicaduras de comida o líquidos derramados a las paredes, límpielo con un paño húmedo. Si el horno se ensucia mucho, puede usar un detergente suave. Evite el uso de aerosoles y otros limpiadores abrasivos, ya que pueden manchar, rayar o deslustrar la superficie de la puerta.
 3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las piezas operativas del interior del horno, evite que entre agua en las rejillas de ventilación.
 4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventanilla a ambos lados, las juntas de la puerta y las piezas adyacentes con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No utilice limpiadores abrasivos.
 5. No utilice limpiadores a vapor.
 6. No permita que el panel de control se moje. Limpie con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que se encienda accidentalmente.
 7. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Es normal.
 8. Ocasionalmente, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lávele con agua tibia y jabón o en el lavavajillas.
 9. El anillo giratorio y la base del horno deben limpiarse regularmente para evitar ruido excesivo. Simplemente límpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo giratorio puede lavarse con agua tibia y jabón o en el lavavajillas. Al retirar el anillo giratorio de la base de la cavidad para limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
 10. Elimine los olores del horno mezclando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un recipiente hondo apto para microondas. Caliente en el microondas durante 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
 11. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, consulte a un distribuidor para que la reemplace.
 12. El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier residuo de comida. La falta de limpieza del horno podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente su vida útil y resultar en un peligro.
 13. No tire este aparato a la basura doméstica; debe depositarlo en el punto de recogida designado.

Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana*



PRECAUCIÓN SUPERFICIE CALIENTE

MEDIDAS DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición excesiva a la energía de microondas:
 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y conservelas para futuras consultas.
 2. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en el manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.
 3. No utilice el horno vacío.
 4. No utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
 5. ¡ADVERTENCIA! Permita que los niños utilicen el horno sin supervisión solo cuando hayan recibido las instrucciones adecuadas para que puedan utilizarlo de forma segura y comprendan los riesgos de un uso inadecuado.
 6. Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
 - Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, revise el horno con frecuencia para detectar posible ignición.
 - Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
 - Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
 - No utilice el interior del horno para almacenar alimentos. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en él cuando no esté en uso.
 - El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar ropa y calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar lesiones, ignición o incendio.
 7. ¡ADVERTENCIA! No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
 8. Calentar bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que debe tener cuidado al manipular el recipiente.
 9. No frí alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno, e incluso provocar quemaduras en la piel.
 10. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar incluso después de terminar el calentamiento.
 11. Perfore los alimentos con piel gruesa, como patatas, calabazas enteras, manzanas y castañas, antes de cocinarlos.
 12. El contenido de los biberones debe removese o agitarse, y debe comprobarse la temperatura antes de servir para evitar quemaduras.
 13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido por los alimentos calentados. Es posible que necesite agarraderas para manipularlos.
 14. Se debe verificar que los utensilios sean aptos para su uso en hornos microondas.
 15. ¡ADVERTENCIA! Es peligroso para cualquier persona sin la capacitación realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar cualquier cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.

16. Este microondas cumple con la norma EN 55011/CISPR 11, que lo clasifica como Clase B, Grupo 2. Equipos del Grupo 2: Este grupo incluye todos los equipos de radiofrecuencia ISM que generan y utilizan intencionalmente, o solo localmente, energía de radiofrecuencia en el rango de frecuencia de 9 kHz a 400 GHz, en forma de radiación electromagnética, acoplamiento inductivo o capacativo, para el tratamiento de materiales, con fines de inspección/analisis o para la transferencia de energía electromagnética. Los equipos de Clase B son aptos para su uso en entornos residenciales y en establecimientos conectados directamente a una red eléctrica de baja tensión que alimenta edificios destinados a uso doméstico.
 17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
 18. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
 20. ¡ADVERTENCIA! No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que genere calor. Si se instala, podría dañarse y se anularía la garantía.
 21. El horno microondas no debe colocarse dentro de un armario.
 22. La puerta o la superficie exterior pueden calentarse durante el funcionamiento del aparato.
 23. Advertencia: Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga alejados a los niños pequeños.
 24. Durante el uso, el aparato se calienta. Tenga cuidado de no presionar los elementos calefactores dentro del horno.
 25. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
 26. El aparato debe colocarse contra una pared.
 27. El aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o instrucciones.
 28. ¡ADVERTENCIA! Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
 29. Las instrucciones deben indicar que los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador exterior ni un sistema de control remoto independiente.
 30. El horno microondas es solo para uso doméstico y no comercial.
 31. Nunca retire el separador de la parte trasera ni de los laterales, ya que garantiza una distancia mínima de la pared para la circulación del aire.
 32. Asegure el plato giratorio antes de mover el aparato para evitar daños.
 33. ¡PRECAUCIÓN! Es peligroso que la reparación o el mantenimiento del aparato solo lo realice un especialista, ya que en estas circunstancias es necesario retirar la cubierta, que protege contra la radiación de microondas. Esto también aplica al cambiar el cable de alimentación o la iluminación. En estos casos, envíe el aparato a nuestro centro de servicio.
 34. El horno microondas está diseñado únicamente para descongelar, cocinar y cocinar al vapor alimentos.
 35. Use guantes si retira cualquier alimento caliente.
 36. ¡PRECAUCIÓN! Saldrá vapor al abrir las tapas o el envoltorio de aluminio.
 37. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 8 años y bajo supervisión.
 38. Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

INTERFERENCIAS

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipos similares. Si se producen interferencias, se pueden reducir o eliminar siguiendo estos pasos:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Reorienta la antena receptor de radio o televisión.
3. Reubique el horno microondas respecto al receptor.
4. Aleje el horno microondas del receptor.
5. Conecte el horno microondas a una toma de corriente diferente para que el horno microondas y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

Antes de solicitar servicio técnico, verifique cada uno de los siguientes puntos:

- Asegúrese de que el horno esté bien enchufado. De lo contrario, desenchufelo, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo.
 Compruebe si hay algún fusible fundido o un disyuntor principal disparado. Si funcionan correctamente, pruebe el tomacorriente con otro electrodoméstico.
 Compruebe que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté configurado.
 Compruebe que la puerta esté bien cerrada y que el sistema de bloqueo esté activado. Si la puerta no está bien cerrada, la energía de las microondas no fluirá al interior.
 SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE A UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR NI REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

TÉCNICAS DE COCINA

1. Coloque los alimentos con cuidado. Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Controle el tiempo de cocción. Cocine durante el tiempo mínimo indicado y añada más si es necesario. Los alimentos demasiado cocidos pueden humear o incendiarse.
3. Cubra los alimentos durante la cocción. Las tapas evitan salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen uniformemente.
4. Voltee los alimentos una vez durante la cocción en el microondas para acelerar la cocción de alimentos como pollo y hamburguesas. Los alimentos grandes, como los asados, deben voltearse al menos una vez.
5. Reorganice los alimentos, como las albóndigas, a mitad de la cocción, de arriba a abajo y del centro del plato hacia afuera.


GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA

1. El microondas no penetra el metal. Utilice únicamente utensilios aptos para microondas. No se permiten recipientes metálicos para alimentos ni bebidas durante la cocción en microondas. Este requisito no aplica si el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos aptos para microondas.
 2. El microondas no penetra el metal, por lo que no se deben utilizar utensilios metálicos ni platos con bordes metálicos.
 3. No utilice productos de papel reciclado al cocinar en microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos metálicos que pueden provocar chispas o incendios.
 4. Se recomiendan platos redondos u ovalados en lugar de cuadrados, ya que los alimentos en las esquinas tienden a cocinarse demasiado.
 5. Se pueden usar tiras estrechas de papel de aluminio para evitar que las zonas expuestas se cocinen demasiado. Tenga cuidado de no usar demasiado y mantenga una distancia de 2,54 cm entre el papel de aluminio y la cavidad. La siguiente lista es una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios correctos.

Utensilio	Permitido
Vidrio resistente al calor	Sí
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	Sí
Plato de plástico apto para microondas	Sí
Papel de cocina	Sí
Bandeja de metal	No
Rejilla de metal	No
Papel de aluminio y recipientes de aluminio	No

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Puerta del horno
3. Eje
4. Anillo giratorio
5. Botón de apertura de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de ondas
(No retire la placa de mica que cubre la guía de ondas)
8. Plato de vidrio



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como: transporte en cualquier forma de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebidamente, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cuálquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.


Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
 Artículo adquirido: Nombre del propietario:
 Tipo y nro. de documento: Domicilio:
 Teléfono: Mail:

ESCANÉE ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE **WINCO** EN ARGENTINA

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL **WINCO**
service@winco.com.ar
[https://www.winco.com.ar/technical-service](http://www.winco.com.ar/technical-service)



PANEL DE CONTROL



El panel de control consta de dos controles de función: uno es el temporizador y el otro, el de potencia.
SELECTOR DE POTENCIA
 Utilice este control para seleccionar el nivel de potencia de cocción. Es el primer paso para comenzar a cocinar.
PERILLA DEL TEMPORIZADOR
 Ofrece ajustes visuales de tiempo con un simple giro del pulgar para seleccionar el tiempo de cocción deseado, hasta 30 minutos por sesión.
COCCIÓN EN